

SHARP

SERVICE MANUAL/SERVICE-ANLEITUNG/MANUEL DE SERVICE



Auto Product Search System





PHOTO : RG-7550H



- Noise reduction system manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Geräuschunterdrückungssystem, hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind geschützte Markenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Système de réduction de bruit fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Le mot "Dolby" et le symbole Double D sont des marques de fabrique de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**RG-7550H
(With S.D.K)
RG-7550G
RG-9500**

ATSM2820120ST

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Sicherheit des Benutzers sollte das Geräteset nur durch einen Fachmann repariert und nur Originalteile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de l'utilisateur, l'appareil doit être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.



INDEX TO CONTENTS

1. Specifications	2
2. Parts Layout	3,4
3. Disassembly	5
4. Block Diagram	6
5. Mechanical Adjustment	7
6. Electrical Adjustment Point	9
7. General Alignment Instructions	10,13,16,19,20,21
8. Power Supply Connection	21,22
9. Mechanism Exploded View	23
10. Cabinet Exploded View	24
11. Schematic Diagram	25,26,29,30
12. Wiring Side of P.W. Board	27,28,31,32
13. Schematic Diagram of Tuner Unit	33
14. Block Diagram of Integrated Circuits	34,35
15. Parts List	36~40
16. Packing Method	Back



INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten	2,3
2. Anordnung der Bedienungselemente	4
3. Zerlegen	5
4. Blockschaltplan	6
5. Mechanische Einstellungen	8
6. Elektrische Einstellungspunkte	9
7. Allgemeine Abgleichsanweisungen	11,14,17,19,20,21
8. Stromversorgungsanschluß	22
9. Explosionsdarstellung des Laufwerks	23
10. Explosionsdarstellung des Gehäuses	24
11. Schematischer Schaltplan	25,26,29,30
12. Verdrahtungsseite der Leiterplatte	27,28,31,32
13. Schematischer Schaltplan der Tunereinheit	33
14. Blockschaltplan des integrierten Schaltkreises	34,35
15. Ersatzteilliste	36~40
16. Verpackungsmethode	Ende



TABLE DES MATIERES

1. Caractéristiques	3
2. Nomenclature	4
3. Démontage	5
4. Diagramme synoptique	6
5. Réglage mécanique	8
6. Points de réglage électrique	9
7. Instructions générales d'alignement	12,15,18,19,20,21
8. Branchement de l'alimentation	22
9. Vue en éclaté du mécanisme	23
10. Vue en éclaté du coffret	24
11. Diagramme schématique	25,26,29,30
12. Côté câblage de la PMI	27,28,31,32
13. Diagramme schématique du tuner	33
14. Diagramme synoptique des circuits intégrés	34,35
15. Liste des pièces de rechange	36 à 40
16. Méthode d'emballage	Dos

SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN

RG-9500
RG-7550H
RG-7550G



FOR A COMPLETE DESCRIPTION OF THE OPERATION OF UNIT, PLEASE REFER TO THE OPERATION MANUAL.

SPECIFICATIONS

GENERAL

Type: Solid State In-dash Type 4-Track
2-channel Auto Reverse Cassette
Car Stereo Player with built-in
LW/MW/FM/FM STEREO/3 band
Tuner and APSS, Dolby (RG-
7550H with S.D.K.)

Power source: 12V
(for negative earthing car only)

Semiconductors: RG-7550H: 1-LSI, 10-IC
(integrated circuit),
49-transistor, 2-FET,
43-diode and 1-LCD,
7-LED
RG-7550G: 1-LSI, 8-IC
RG-9500: (integrated circuit),
43-transistor, 2-FET,
32-diode and 1-LCD,
5-LED

S/N: 53dB

Dimensions: 178(W) x 157(D) x 51(H)mm

Weight: 1.8kg

TAPE PLAYER SECTION

Playback system: 4-track, 2-channel Stereo
Using tape: Philips standard compact cassette
Tape speed: 4.75cm/sec.
Wow and flutter: 0.3% (DIN 45 511)
Frequency response: 40Hz ~ 12,5kHz / -3dB
Fast forward time: 120 seconds (@C-60 cassette tape)
Motor: D.C. motor with electronic
governor

RADIO SECTION

Frequency range: LW 155 ~ 281kHz
(Auto scan 9kHz span)
(Manual scan 1kHz span)
MW 531 ~ 1,602kHz (9kHz span)
FM 87.5 ~ 108.0MHz
(50kHz span)

IF: LW/MW 450kHz
FM 10.7MHz

Sensitivity: LW 126µV/20dB
MW 40µV/20dB
FM 2.8µV/26dB

Specifications are subject to change without prior notice.



EINE VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG DER GERÄTEBEDIENUNG FINDEN SIE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ: Stereo-Autocassettengerät mit
automatischer Rücklaufeinrich-
tung (Auto Reverse) 4-Spur, 2-
Kanal-Stereo-Abspielgerät zum
Einbau in das Armaturenbrett in
Solid-State-Bauweise.
Eingebauter LW/MW/UKE/UKW-
Stereo-Radioteil und automati-
sches Programmsuchsystem
(APSS), Dolby (RG-7550H mit
S.D.K.)

Spannungsversorgung: 12V (Nur für Fahrzeuge mit
negativer Masse)

Bestückung: RG-7550H: 1 LSI (Integrierter
Schaltkreis höchster
Packungsdichte.)
10 IC (Integrierte
Schaltkreise)
49 Transistoren
2 FET (Feldeffekt-
transistoren)
43 Dioden
1 LCD (Flüssigkristall-
anzeige)
7 Leuchtdioden

RG-7550G: 1 LSI (Integrierter
RG-9500: Schaltkreis höchster
Packungsdichte)
8 IC (Integrierte
Schaltkreise)
43 Transistoren
2 FET (Feldeffekt-
transistoren)
32 Dioden
1 LCD (Flüssigkristall-
anzeige)
5 LED
(Leuchtdioden)

Rauschabstand: 53dB
Abmessungen: 178(Breite) x 157(Tiefe) x 51(Höhe)
Gewicht: 1,8kg

CASSETTENSPIELERTEIL

Wiedergabesystem: 4-Spur, 2-Kanal-Stereo-System
Cassettentyp: Philips Kompaktkassette
Bandgeschwindigkeit: 4,75cm/s
Gleichlaufschwankungen: 0,3% (DIN 45 511)
Frequenzgang: 40Hz ~ 12,5kHz / -3dB
Schnellvorlaufszeit: 120 Sekunden (C-60 Cassette)
Motor: Gleichstrommotor mit
elektronische Drehzahlregler

RADIOTEIL

Frequenzbereich:	LW 155–281kHz (Automatische Abtastung 9kHz Spanne)
	(Manuelle Abtastung 1kHz Spanne)
	MW 531–1602kHz (9kHz Spanne)
	UKW 87,5–108,0MHz (50kHz Spanne)

Zwischenfrequenz (IF):	LW/MW 450kHz UKW 10,7MHz
Empfindlichkeit:	LW 126µV/20dB MW 40µV/20dB UKW 2,8µV/26dB

Änderungen der technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

POUR LA DESCRIPTION COMPLETE DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL, SE REPORTER AU MODE D'EMPLOI.

CARACTERISTIQUES

GENERALITES

Type:	Lecteur de cassette stéréo à retour automatique, 4 pistes, 2 canaux entièrement transistorisé avec auto-radio à 3 gammes d'ondes, GO/PO/FM/FM STEREO et APSS, Dolby (RG-7550H avec S.D.K.) à montage au tableau. 12V (seulement véhicules avec négatif à la masse)
Alimentation:	12V (seulement véhicules avec négatif à la masse)
Semi-conducteurs:	RG-7550H: 1 LSI, 10 CI (circuits intégrés), 49 transistors, 2 FET, 43 diodes et 1 LCD, 7 LED. RG-7550G: 1 LSI, 8 CI (circuits intégrés), 43 transistors, 2 FET, 32 diodes et 1 LCD, 5 LED.
S/B:	53dB
Dimensions:	178(L) x 157(P) x 51(H) mm
Poids:	1,8kg

SECTION DU LECTEUR

Système de lecture:	Stéréophonique, 4 pistes, 2 canaux
Bandes utilisées:	Bande cassette compacte normale Philips
Pleurage et scintillement:	0,3% (DIN 45 511)
Réponse de fréquence:	40Hz ~ 12,5kHz / -3dB
Temps d'avance rapide:	120 secondes (cassette C-60)
Moteur:	Moteur CC avec régulateur électronique
SECTION DE LA RADIO	
Gamme de fréquences:	GO: 155 à 281kHz (balayage auto portée de 9kHz) (balayage manuel portée de 1kHz)
	PO: 531 à 1602kHz (portée de 9kHz) FM: 87,5 à 108,0MHz (portée de 50kHz)
FI:	GO/PO: 450kHz FM: 10,7MHz
Sensibilité:	GO: 126µV/20dB PO: 40µV/20dB FM: 2,8µV/26dB

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

GB

1. BASS control knob
2. Power ON/OFF volume control, Balance control (pulled out position)
Tape eject (pushed in position)
3. Program selector knob
4. Frequency memorize button
5. ON/OFF selector button at SDK
6. Radio sensitivity control
7. Band selector button at FM
8. Band selector button at MW
9. Band selector button at LW
10. Cassette compartment
11. Frequency/clock display selector button
12. Preset button
13. Time adjusting/time setting button
14. FM stereo indicator
15. FM stereo/mono switch button

PARTS LAYOUT

16. ASPM/station scanning start-stop/time adjustment knob
17. Treble control knob
18. Tape travel direction indicator
19. SDK mode indicator
20. APSS knob
21. Fast-forward knob and rewind knob
22. SK indicator
23. Dolby ON/OFF switch knob
24. Tape selector knob (metal/normal)
25. Dolby indicator
26. Display panel
27. Antenna (Aerial) socket
28. 7 Pin DIN socket
29. Earthing terminal
30. Main DC supply lead (red lead)
31. DC output for automatic car antenna (aerial)
32. DC supply lead for memory circuit and clock (green lead)

D

ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE

1. Baßsteller
2. Hauptschalter EIN/AUS, Lautstärksteller, Balancesteller (herausgezogene Stellung)
Cassettenauswurf (hereingedrückte Stellung)
3. Programmwahlstaste
4. Frequenzspeicherungstaste
5. Wellenbereichswähler für SDK
6. Radioempfindlichkeitsregler
7. Wellenbereichswähler für UKW
8. Wellenbereichswähler für MW
9. Wellenbereichswähler für LW
10. Cassettenfach
11. Wahlstaste für Frequenz- oder Uhrenanzeige
12. Voreinstellungstasten (Festsendertasten)
13. Zeiteinstelltasten
14. UKW-Stereo-Anzeiger
15. UKW-Stereo/Mono-Schalter
16. ASPM/Sendersuchlauf start-stopp/Zeiteinstelltaste
17. Höhensteller
18. Bandlaufrichtungsanzeiger
19. SDK-Anzeiger
20. APSS-Taste
21. Schnellvorlauf- und Rückspultaste
22. SK-Anzeiger
23. Dolby-NR-Schalter EIN/AUS
24. Bandsortenwahlschalter (Reineisen/normal)
25. Dolby-NR-Anzeiger
26. Anzeigeplatte
27. Antennenbuchse
28. 7-Stifte-DIN-Buchse
29. Masseanschluss
30. Gerätgleichstromzuleitung (rotes Kabel)
31. Gleichspannungsausgang für automatische Autoantenne
32. Gleichstromzuleitung für den Speicherkreis und die Uhr (grünes Kabel)




Figure 4-1 FRONT PARTS LAYOUT

PHOTO : RG-7550H




Figure 4-2 REAR PARTS LAYOUT

PHOTO : RG-7550H

F

NOMENCLATURE

1. Bouton de commande des graves
2. Commande de volume, marche/arrêt d'alimentation
Commande d'équilibrage (position tirée)
Ejection de bande (position poussée)
3. Bouton de sélection de programme
4. Bouton de mémoire de fréquence
5. Bouton de sélection de gamme d'ondes en SDK
6. Commande de sensibilité de la radio
7. Bouton de sélection de gamme d'ondes en FM
8. Bouton de sélection de gamme d'ondes en PO
9. Bouton de sélection de gamme d'ondes en GO
10. Compartiment de la cassette
11. Bouton de sélection d'affichage fréquence/montre
12. Bouton prégréé
13. Bouton de réglage d'heure/entrée d'heure
14. Témoin FM stéréo
15. Bouton du commutateur FM stéréo/mono
16. Bouton ASPM/marche-arrêt de balayage de station/réglage de l'heure
17. Bouton de commande des aiguës
18. Témoin de sens de défilement de la bande
19. Témoin SDK
20. Bouton APSS
21. Bouton d'avance rapide et bouton de retour
22. Témoin SK
23. Bouton du commutateur marche/arrêt Dolby
24. Bouton du sélecteur de bande (métal/normal)
25. Témoin de Dolby
26. Panneau d'affichage
27. Douille d'antenne extérieure
28. Douille DIN à 7 broches
29. Borne de terre
30. Cordon d'alimentation principale CC (fil rouge)
31. Sortie CC pour antenne du véhicule
32. Cordon d'alimentation CC du circuit de mémoire et de la montre (fil vert)

DISASSEMBLING

- (1) Remove the two screws from the top cabinet, then take it out (See figure 5-1).
- (2) Remove the two screws from the nose piece, then take it out. (See figure 5-2).
- (3) Remove the three screws from the mechanism chassis. (See figure 5-2).
- (4) Remove the three sockets and disconnect the lead soldered on the motor PWB. Then the mechanism can be taken out. (See figure 5-3).




Figure 5-1

ZERLEGEN

- (1) Die beiden Befestigungsschrauben des Obergehäuses entfernen, wonach es dann abgenommen werden kann. (Siehe Abbildung 5-1).
- (2) Die beiden Schrauben des Vorderstückes entfernen, wonach es abgenommen werden kann. (Siehe Abbildung 5-2).
- (3) Die drei Schrauben des Mechanismuschassis entfernen. (Siehe Abbildung 5-2).
- (4) Die drei Steckbuchsen abtrennen, und das Zuleitungskabel zur Motorenleiterplatte (angelötet) entsprechend ablöten. Die Mechanismuseinheit kann dann herausgenommen werden. (Siehe Abbildung 5-3)




Figure 5-

DEMONTAGE

- (1) Déposer les deux vis du haut du coffret et le déposer.
(Voir la Fig. 5-1).
- (2) Déposer les deux vis de la pièce d'extrême et la déposer.
(Voir la Fig. 5-2).
- (3) Déposer les trois vis du châssis du mécanisme. (Voir la Fig. 5-2).
- (4) Déposer les trois douilles et débrancher le fil soudé à la PMI du moteur. Puis le mécanisme peut être déposé.
(Voir la Figure 5-3).




Figure 5-3




Figure 6 BLOCK DIAGRAM (RG-7550H/G/RG-9500)

MECHANICAL ADJUSTMENT

GB

PINCH ROLLER PRESSURE ADJUSTMENT

Figure 7-1

- With power supply turned on, push the point **A** with a tension gauge to make the pinch roller apart from the capstan shaft. Then, gradually release the tension gauge and read its value when the pinch roller starts to rotate.
- It is normal that the tension gauge reads 250~300g. If the above value is not satisfied, change the setting position of Pinch Lever Spring.




Figure 7-1

FLYWHEEL THRUST CLEARANCE ADJUSTMENT

Figure 7-2

Slowly tighten the screw for flywheel thrust clearance until the thrust clearance becomes 0 (zero) and loosen the screw by 1/4 turn from this point. Since screw's pitch is 0.5mm, thrust clearance of 0.1~0.2mm is produced.

Caution: After completion of the adjustment, be sure to lock the adjusting screw in place, using glyptal or glue.




Figure 7-2

HEAD AZIMUTH ADJUSTMENT

Figure 7-3

Standard Test Tape to be applied:
(TEAC, MTT-114, 10kHz – 10dB recorded).

- Set the Player Unit on.
- Turn the azimuth adjusting screw until the output of the test tape (10kHz) is boosted up to the maximum.

Caution: After completion of the adjustment, be sure to lock the adjusting screw in place, using glyptal or glue.




Figure 7-3

CHECKING OF TAPE SPEED

Table 7-4

- Connect a frequency counter to the DIN socket.
- Using a test tape (MTT-111, 3kHz), play it for 10 seconds at its beginning and end parts.
- Check, then, that the playback frequency indicated by the counter is 2955 to 3041Hz at maximum. If not, renew the motor.

Note:

The supply voltage is set at DC14V, and the unit must be kept horizontal during the measurement.




Table 7-4

TORQUE CHECK AT PLAY, FAST FORWARD AND REWIND MODES

Table 7-5

- Put a torque meter cassette in the cassette compartment of the set, and see that the measured torque in each mode is normal as follows:

Mode	Torque meter cassette	Measured torque
Playback	TW-2111	35~55 gram.cm
Fast Forward	TW-2231	80~110 gram.cm
Rewind	TW-2231	80~110 gram.cm

Table 7-5

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

D

EINSTELLUNG DES ANDRUCKROLLENDRUCKES

Abbildung 7-1

- Bei eingeschaltetem Gerät mit einem Spannungsmesser gegen den Punkt **A** drücken, um die Andruckrolle von der Tonwelle wegzu bewegen. Dann die Kraft des Spannungsmessers allmählich verringern, und den Anzeigewert beim Drehbeginn der Andruckrolle ablesen.
- Bei Normalbetrieb sollte der Spannungsmesser einen Wert von 250~300 gr anzeigen. Sollte dieser Wert nicht erreicht werden, die Einstellposition der Andruckrollenfeder entsprechend verändern.

EINSTELLUNG DES DRUCKSPIELS DER SCHWUNGSCHEIBE

Abbildung 7-2

Die Einstellschraube des Schwungscheibendruckspiels langsam drehen, bis kein Druckspiel mehr vorhanden ist (Null), und die Schraube dann von diesem Punkt eine halbe Umdrehung lösen. Da die Gewindesteigung 0,5mm beträgt, wird auf diese Weise ein Druckspiel von 0,1~0,2mm erzeugt.

Achtung: Nach Beendigung dieser Einstellung muß die Einstellschraube durch Verwendung von Glyptal oder anderen Arretiermitteln arretiert werden.

EINSTELLUNG DES KOPFAZIMUTS

Abbildung 7-3

Zu verwendende Testcassetten:
(TEAC, MTT-114, 10kHz, -10dB Aufzeichnung)

- Das Gerät einschalten.
- Die Kopfazimut-Einstellschraube auf eine Weise drehen, daß der Ausgang der Testcassette (10kHz) auf seinen Maximalwert angehoben wird.

Achtung: Nach Beendigung dieser Einstellung muß die Einstellschraube durch Verwendung von Glyptal oder anderen Arretiermitteln arretiert werden.

ÜBERPRÜFEN DER BANDGESCHWINDIGKEIT

Abbildung 7-4

- Ein Frequenzzähler an die DIN-Buchsen.
- Eine Testcassette (MTT-111, 3kHz) von der Mitte an, nicht vom Anfang oder Ende der Cassette, abspielen.
- Dann überprüfen, ob die Wiedergabefrequenz auf der Anzeige des Frequenzzählers in einen Bereich von 2955 bis 3041Hz gelangt. Sollte die Anzeige außerhalb dieses Bereiches gelangen, den Motor austauschen.

Ammerkung:

Die Versorgungsspannung wird auf 14V Gleichstrom eingestellt, und die Messungen bei horizontaler Stellung des Gerätes vorgenommen.

ÜBERPRÜFUNG DES DREHMOMENTS IN DER WIEDERGABESCHNELLVORLAUF- UND RÜCKSPUL-BETRIEBSART

Tabelle 7-5

- Eine Drehmoment-Meßcassette in das Cassettenfach des Gerätes einsetzen, und die Drehmomentwerte der einzelnen Betriebsarten auf Tabelle 7-5 angezeigte Werte überprüfen:

REGLAGE MECHANIQUE

F

REGLAGE DE LA PRESSION DU GALET PINCEUR

Figure 7-1

- Après avoir allumé l'alimentation, pousser le point **A** à l'aide d'une jauge de tension pour séparer le galet pinceur de l'arbre du cabestan. Puis, relâcher progressivement la jauge de tension et lire sa valeur quand le galet pinceur commence à tourner.
- La pression est normale si la jauge de tension indique 250 à 300g. Si la valeur ci-dessus n'est pas satisfaisante, changer la position de réglage du ressort du levier pinceur.

REGLAGE DU JEU DE LA BUTEE DU VOLANT

Figure 7-2

Serrer doucement la vis du jeu de la butée du volant jusqu'à ce que le jeu de la butée devienne 0 (zéro) et desserrer la vis de 1/4 de tour à partir de ce point. Parce que le pas de vis est de 0,5mm, le jeu de butée a été réglé entre 0,1 et 0,2mm.
Précaution: A la fin du réglage, s'assurer de bloquer la vis en place, à l'aide de glyptal ou de colle.

REGLAGE DE L'AZIMUTH DE LA TETE

Figure 7-3

Utiliser une bande d'essai normale:

(TEAC, MTT-114, 10kHz, -10dB enregistrée)

- Allumer le lecteur.
- tourner la vis de réglage de l'azimuth jusqu'à ce que la sortie de la bande d'essai (10kHz) soit portée au maximum.

Précaution: A la fin du réglage, s'assurer de bloquer la vis de réglage en place, à l'aide de glyptal ou de colle.

VERIFICATION DE LA VITESSE DE LA BANDE

Figure 7-4

- Brancher un fréquencemètre à la douille DIN.
- A l'aide d'une bande d'essai (MTT-111, 3kHz), en faire la lecture pendant 10 secondes à son milieu, pas à son début et à sa fin.
- Vérifier que la fréquence de lecture indiquée par le fréquencemètre, soit de 2955 à 3041Hz au maximum. Sinon, remplacer le moteur.

Note:

La tension d'alimentation est réglée à 14V c.c. et l'appareil doit être maintenu horizontal pendant la mesure.

VERIFICATION DU COUPLE DANS LES MODES DE LECTURE, D'AVANCE RAPIDE ET DE RETOUR

Tableau 7-5

- Placer une cassette de mesure de couple dans le compartiment de la cassette de l'appareil et voir si le couple mesuré dans chaque mode est normal, comme le montre le Tableau 7-5.




Figure 9 ALIGNMENT PON

GENERAL ALIGNMENT INSTRUCTIONS

Should it become necessary at any time to check the alignment of this receiver, proceed as follows:

1. Connect an output meter across the 7 Pin DIN Socket (L-ch or R-ch out put).
2. Set the volume control at maximum.
3. Attenuate the signals from the generator enough to swing the most sensitive range of the output meter.
4. Use a non-metallic alignment tool.
5. Repeat adjustments to insure good results.

LW/MW ALIGNMENT CHART

Set the band selector switch at LW or MW position

STEP	BAND	TEST STAGE	SIGNAL GENERATOR		RECEIVER		ADJUSTMENT
			CONNECTION TO RECEIVER	INPUT SIGNAL FREQUENCY	DISPLAY SETTING	REMARKS	
1	MW	IF	Connect signal generator through a dummy to the antenna socket. Ground lead to the receiver chassis. (Refer to Figure 10.)	Exactly 450kHz (400Hz, 30%, AM modulated)	High end of display (1602kHz)	Adjust for maximum output on 7 Pin DIN Socket.	T902 T1
2	MW	Repeat until no further improvement can be made.					
3	MW	Band Coverage			Low end of display (531kHz)	Connect DC voltmeter between MW Vt terminal of tuner and ground. Adjust DC voltmeter $1.5V \pm 0.2V$.	Adjust the MW oscillator coil L909.
4	MW	Tracking	Same as step 1.	Exactly 603kHz (400Hz, 30%, AM modulated)	High end of display (1602kHz)	Adjust DC voltmeter $8.0V \pm 0.5V$.	Adjust the MW oscillator trimmer TC902.
5	MW	Repeat steps 3 and 4 until no further improvement can be made.					
6	LW	Band Coverage			Low end of display (155kHz)	Same as Step 3. Adjust DC voltmeter $1.6V \pm 0.2V$.	Adjust the LW oscillator Coil L912.
7	LW	Tracking	Same as step 1.	Exactly 164MHz (400Hz, 30%, AM modulated)	High end of display (281kHz)	Check DC voltmeter $5.3V \pm 0.5V$.	
8	LW	Repeat steps 6 and 7 until no further improvement can be made.					Adjust the LW RF coil L910, L911.




Figure 10 AM DUMMY

D

ALLGEMEINE ABGELICHSANWEISUNGEN

Sollte es notwendig werden, den Abgleich dieses Gerätes überprüfen zu müssen, wie folgt vorgehen:

1. Eine Ausgangspegelanzeige über die 7 Stifte-DIN-Buchse (L-Kanal-oder R-Kanal-Ausgang) anschließen.
2. Den Lautstärkeregler auf die Maximalstellung bringen.
3. Die Signale des Signalgenerators auf eine Weise dämpfen, daß die Anzeige des Ausgangsmeter in dem empfindlichsten Bereich gelangt.
4. Ein nichtmetallisches Abgleichswerkzeug verwenden.
5. Die Einstellungen wiederholen, um gute Resultate zu gewährleisten.

LW/MW-ABGLEICHSTABELLE

Den Wellenbereichswähler auf die LW oder MW-Stellung bringen.

SCH- RITT	WELLEN- BEREICH	PRÜF- STUFE	SIGNALGENERATOR		EMPFÄNGER		EINSTELLUNG
			ANSCHLUSS AN EMPFÄNGER	EINGANGS- SIGNAL- FREQUENZ	ANZEIGEN- EINSTELLUNG	BEMERKUNGEN	
1	MW	ZF	Den Signalgenerator über eine Kunstantenne mit den Antennenanschluß verbinden. Zuleitung am Chassis des Gerätes erden. (Siehe Abb. 10)	Genau 450kHz (400Hz, 30%, MW-Modulation)	Oberes Anzeigende (1602kHz)	Auf maximalen Ausgang an 7 Stifte-DIN-Buchse einstellen.	T902 T1
2	MW	Wiederholen, bis keine weitere Verbesserung möglich ist.					
3	MW	Frequenz- umfang		Unteres Anzeigende (531kHz)	Das Gleichstromvoltmeter zwischen dem MW Vt-Anschluß und Masse anschließen. Das Gleichstromvoltmeter auf $1,5V \pm 0,2V$ einstellen.	Die MW-Schwinger-spule L909 einstellen.	
4	MW	Abtastung	Wei bei Schritt 1.	Genau 603kHz (400Hz, 30%, MW-Modulation)	603kHz	Wie bei Schritt 1.	Die MW-HF-Spulen L907 und L908 einstellen.
5	MW	Die Schritte 3 und 4 wiederholen bis keine weitere Verbesserung möglich ist.					
6	LW	Frequenz- umfang		Unteres Anzeigende (155kHz)	Wie bei Schritt 3. Das Gleichstromvoltmeter auf $1,6V \pm 0,2V$ einstellen.	Die LW-Schwinger-spule L912 einstellen.	
7	LW	Abtastung	Wei bei Schritt 1.	Genau 164kHz (400Hz, 30%, MW-Modulation)	164kHz	Wie bei Schritt 1.	Die LW-HF-Spulen L910, L911 einstellen.
8	LW	Die Schritte 6 und 7 wiederholen, bis keine weitere Verbesserung möglich ist.					

F

INSTRUCTIONS GENERALES D'ALIGNEMENT

S'il devient nécessaire de vérifier l'alignement de ce récepteur, procéder de la façon suivante:

1. Brancher un mètre de sortie en travers de la douille DIN à broches (sortie du canal gauche ou droit).
2. Régler le commande de volume au maximum.
3. Atténuer les signaux du générateur, suffisamment pour établir la gamme la plus sensible du compteur de sortie.
4. Utiliser un outil d'alignement non-métallique.
5. Refaire les réglages pour obtenir de bon résultats.

TABLEAU D'ALIGNEMENT DE GO/PO

Régler le sélecteur de gamme d'ondes sur la position GO ou PO.

ETAPE	GAMME D'ONDES	ETAGE D'ESSAI	GENERATEUR DE SIGNAL		RECEPTEUR		REGLAGE
			CONNEXION AU RECEPTEUR	FREQUENCE DU SIGNAL D'ENTREE	REGLAGE DE L'AFFICHAGE	REMARQUES	
1	PO	FI	Brancher le générateur de signal par une résistance fictive à la douille de l'antenne. Brancher le cordon de terre au châssis du récepteur. (Voir Fig. 10)	Exactement 450kHz (400Hz, 30%, AM modulée)	Extrémité supérieure de l'affichage (1602kHz)	Régler au maximum la sortie de la douille DIN à 7 broches.	T902 T1
2	PO	Refaire jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne puisse plus être obtenue.					
3	PO	Couver- ture de gamme d'ondes			Extrémité inférieure de l'affichage (531kHz)	Brancher le voltmètre CC entre la borne Vt PO du tuner et la terre. Régler le voltmètre CC sur $1,5V \pm 0,2V$.	Régler la bobine d'oscillation PO L909.
4	PO	Pistage	Comme l'étape 1.	Exactement 603kHz (400Hz, 30%, AM modulée)	603kHz	Comme l'étape 1.	Régler les bobines RF PO L907, L908.
5	PO	Refaire les étapes 3 et 4 jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne puisse plus être obtenue.					
6	GO	Couver- ture de gamme d'ondes			Extrémité inférieure de l'affichage (155kHz)	Comme l'étape 3. Régler le voltmètre CC sur $1,6V \pm 0,2V$.	Régler la bobine d'oscillation GO L912.
7	GO	Pistage	Comme l'étape 1.	Exactement 164MHz (400Hz, 30%, AM modulée)	164kHz	Comme l'étape 1.	Régler les bobines RF GO L910, L911.
8	GO	Refaire les étapes 6 et 7 jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne puisse plus être obtenue.					

GB

FM ALIGNMENT CHART

Set the band selector switch at FM position.

STEP	TEST STAGE	SIGNAL GENERATOR		RECEIVER		ADJUSTMENT
		CONNECTION TO RECEIVER	INPUT SIGNAL FREQUENCY	DISPLAY SETTING	REMARKS	
1	IF	Connect signal generator through a 0.022MFD capacitor to antenna socket (SO1). Connect generator ground lead to the receiver chassis.	Exactly 10.7MHz (400Hz, 30%, FM modulated)	Low end of display (87.5MHz)	Connect electronic voltmeter between test point TP101 and chassis ground.	Detune T102. Tune T901 and T101.
2	Ratio Detector	Same as step 1.	Exactly 10.7MHz (unmodulated)	Same as step 1.	See NOTE A.	See NOTE A.
3		Repeat step 1 until no further improvement can be made.				
4	Band Coverage			Low end of display (87.5MHz)	Connect DC voltmeter between FM Vt point of tuner and ground. Adjust DC voltmeter 1.6V±0.2V.	Oscillator coil L905.
				High end display (108MHz)	Adjust DC voltmeter 8.0V±0.5V.	Oscillator trimmer TC901
5	Tracking	Connect signal generator through a dummy including output impedance of signal generator to the car antenna socket (SO1). Ground lead of generator connected to the receiver chassis. (Refer to Figure 13).	Exactly 88.0MHz (400Hz, 30%, FM modulated)	88.0MHz	Adjust for maximum output at speaker voice coil.	L903
6		Repeat steps 4 and 5 until no further improvement can be made.				

NOTE A

1. Connect an electronic voltmeter (0.1 volt range D.C. Scale) between test point TP101 and chassis ground.
2. Adjust T102 for 0 volt on electronic voltmeter.
3. Change signal generator frequency 10.7MHz + 100kHz and -100kHz approximately.
4. Adjust T101 for balanced peaks. Peak separation should be approximately 200kHz.




Figure 13 FM DUMMY

P.L.L. REFERENCE FREQUENCY ALIGNMENT

Set the band selector switch at FM position.

STEP	DISPLAY SETTING	METER CONNECTION	REMARKS	ADJUSTMENT
1	108MHz	Connect the frequency counter through a 0.5~5PF capacitor to OSC output pin of FM tuner and ground.	Adjust so that the frequency becomes 118.7MHz±200Hz.	TC302

CLOCK REFERENCE FREQUENCY ALIGNMENT

STEP	METER CONNECTION	REMARKS	ADJUSTMENT
1	Connect the frequency counter through a 2~5PF capacitor to TP301 and ground.	Adjust so that the frequency becomes 32.768kHz±0.15kHz	TC301

D

UKW-ABGLEICHSTABELLE

Den Wellenbereichswähler auf die FM (UKW)-Position stellen.

SCHRITT	PRÜF-STUFE	SIGNALGENERATOR		EMPFÄNGER		EINSTELLUNG
		ANSCHLUSS AN EMPFÄNGER	EINGANGS-SIGNAL-FREQUENZ	ANZEIGEN-EINSTELLUNG	BEMERKUNGEN	
1	ZF	Den Signalgenerator über einen 0,022MFD-Kondensator mit den Antennenanschlußbuchsen (SO1) verbinden. Die Erdleitung des Signalgenerators an die Masse des Gerätes anschließen.	Genau 10,7MHz (400Hz, 30%, UKW-Modulation)	Unteres Anzeigenende (87,5MHz)	Das elektronische Voltmeter zwischen dem Testpunkt TP101 und der Chassismasse anschließen.	T102 verstellen. T901 und T101 abgleichen
2	Radio-detektor	Wie bei Schritt 1.	Genau 10,7MHz (unmoduliert)	Wie bei Schritt 1	Siehe ANMERKUNG A	Siehe ANMERKUNG A
3		Den Schritt 1 wiederholen, bis keine weitere Verbesserung möglich ist.				
4	Frequenz-umfang			Unteres Anzeigenende (87,5MHz)	Das Gleichstromvoltmeter zwischen dem UKW-Vt-Anschluß des Gerätes und Masse anschließen. Das Gleichstromvoltmeter auf 1,6V±0,2V einstellen.	Schwingerspule L905 einstellen.
				Oberes Anzeigenende (108MHz)	Das Gleichstromvoltmeter auf 8,0V±0,5V einstellen.	Den Schwingertrimmer TC901 einstellen.
5	Abtastung	Den Signalgenerator über eine Kunstantenne, Ausgangsimpedanz des Signalgenerators eingeschlossen, mit dem Antennenanschluß (SO1) des Gerätes verbinden. Die Erdungleitung des Generators an das Chassis des Gerätes anschließen. (Siehe Abbildung 13)	Genau 88,0MHz (400Hz, 30%, UKW-Modulation)	88,0MHz	Auf Maximalausgang an der Lautsprecher-Schwingspule einstellen.	L903
6		Die Schritte 4 und 5 wiederholen, bis keine weitere Verbesserung möglich ist.				

ANMERKUNG A:

1. Das elektronische Voltmeter (0,1 V-Bereich der Gleichstromskala) zwischen dem Testpunkt TP101 und der Chassismasse anschließen.
2. T102 auf 0V auf dem elektronischen Voltmeter einstellen.
3. Die Signalgeneratorenfrequenz auf 10,7MHz + 100kHz/-100kHz verändern.
4. T101 auf ausgeglichene Spitzen einstellen. Die Spitzentrennung sollte ungefähr 200kHz betragen.

ABGLEICH DER P.L.L.-BEZUGSFREQUENZ

Den Wellenbereichswähler auf die FM (UKW)-Position stellen.

SCHRITT	ANZEIGENEINSTELLUNG	MESSGERÄTEANSCHLUSS	BEMERKUNGEN	EINSTELLUNG
1	108MHz	Den Frequenzzähler über einen Kondensator mit 0,5~5PF an den Schwingungsausgangsstift des UKW-Empfangsteils und Masse anschließen.	Die Einstellung so vornehmen, daß die Frequenz 118,7MHz ±200Hz beträgt.	TC302

ABGLEICH DER UHRENBEZUGSFREQUENZ

SCHRITT	MESSGERÄTEANSCHLUSS	BEMERKUNGEN	EINSTELLUNG
1	Einen Frequenzzähler über einen Kondensator mit 2~5PF an TP301 und Masse anschließen.	So einstellen, daß die Frequenz 32,768kHz ±0,15kHz beträgt.	TC301

F

TABLEAU D'ALIGNEMENT DE FM

Régler le commutateur de sélection de gamme d'ondes sur la position FM.

ETAPE	ETAGE D'ESSAI	GENERATEUR DE SIGNAL		RECEPTEUR		REGLAGE
		CONNEXION AU RECEPTEUR	FREQUENCE DU SIGNAL D'ENTREE	REGLAGE DE L'AFFICHAGE	REMARQUES	
1	FI	Brancher le générateur de signal par un condensateur de 0,022 MFD à la douille de l'antenne (SO1). Brancher la terre du générateur au châssis du récepteur.	Exactement 10,7MHz (400Hz, 30%, FM modulée)	Extrémité intérieure de l'affichage (87,5MHz)	Brancher le voltmètre électronique entre le point d'essai TP101 et la terre du châssis.	Désaccorder T102 Accorder T901 et T101
2	Détecteur de rapport	Comme l'étape 1.	Exactement 10,7MHz (non-modulée)	Comme l'étape 1.	Voir la NOTE A.	Voir la NOTE A.
3		Refaire l'étape 1 jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne puisse plus être obtenue.				
4	Couver- ture de gamme d'ondes			Extrémité inférieure de l'affichage (87,5MHz)	Brancher le voltmètre CC entre le point Vt FM du tuner et la terre. Régler le voltmètre CC sur 1,6V ± 0,2V.	Bobine d'oscillation L905
				Extrémité supérieure de l'affichage (108MHz)	Régler le voltmètre CC sur 8,0V ± 0,5V.	Trimmer d'oscillation TC901.
5	Pistage	Brancher le générateur de signal par une résistance fictive comprenant l'impédance de sortie du générateur de signal, à la douille de l'antenne du véhicule (SO1). Brancher la terre du générateur au châssis du récepteur (Voir Figure 13)	Exactement 88,0MHz (400Hz, 30%, FM modulée)	88,0MHz	Régler sur la sortie maximale à la bobine de voix du haut-parleur.	L903
6		Refaire les étapes 4 et 5 jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne puisse plus être obtenue.				

NOTE A

- Brancher un voltmètre électronique (échelle CC gamme de 0,1V) entre le point d'essai TP101 et la terre du châssis.
- Régler T102 pour avoir 0 volt sur le voltmètre électronique.
- Passer la fréquence du générateur de signal à approximativement 10,7MHz + 100kHz et - 100kHz.
- Régler T101 sur des crêtes équilibrées. La séparation des crêtes doit être d'environ 200kHz.

ALIGNEMENT DE LA FREQUENCE DE REFERENCE DE LA PLL

Régler le commutateur de sélection de gamme d'ondes sur la position FM.

ETAPE	REGLAGE DE L'AFFICHAGE	CONNEXION DU COMPTEUR	REMARQUES	REGLAGE
1	108MHz	Brancher le fréquencemètre par un condensateur de 0,5 à 5PF à la broche de sortie OSC du tuner FM et à la terre.	Régler de telle sorte que la fréquence soit de 118,7MHz ± 200Hz.	TC302

ALIGNEMENT DE LA FREQUENCE DE REFERENCE DE LA MONTRE

ETAPE	CONNEXION DU COMPTEUR	REMARQUES	REGLAGE
1	Brancher le fréquencemètre par un condensateur de 2 à 5PF entre TP301 et la terre.	Régler de telle sorte que la fréquence soit de 32,768kHz ± 0,15kHz.	TC301

GB

FM STEREO AND SEPARATION ALIGNMENT

Set the band selector switch at FM position and STEREO/MONO Selector Switch at STEREO position.

STEP	SIGNAL GENERATOR		RECEIVER		METER CONNECTION	ADJUSTMENT
	CONNECTION TO RECEIVER	INPUT SIGNAL FREQUENCY	DIAL SETTING	REMARKS		
1				98MHz	Adjust so that the frequency becomes 19.0kHz. (In case an oscilloscope is connected to the test point TP3, adjust the signals to be 19kHz by using Lissajou's waveform).	Connect the frequency counter (or oscilloscope) through a 100k ohm resistor to TP3 (pin 12 of IC103).
2	Refer to Figure 16-1.	FM Signal generator 98MHz (External modulator) FM Stereo modulator Pilot: 9% (6.75kHz dev.) Signal: 400Hz, 91% (68.25kHz dev.)	Same as step 1.	The VR2 should be adjusted so that the output level L (or R) of the speaker might come to be lowest by generating the output signal of the FM stereo modulator on Right side (or Left side) only.	Same as step 1.	VR2
3	Repeat steps 1 and 2 until no further improvement can be made.					

If without the frequency counter, proceed with the alignment as follows. While receiving an FM stereo signal, turn the VR3 until the P.L.L. will be locked (when it is locked, the stereo indicator will be lit). Then, reversely turn the VR3 halfway and fix it.




Figure 16-1

ANSS ADJUSTMENT

- Set the band selector switch at FM position.
- Apply a 19kHz signal of 30mV to (TP101).
- Connect an electronic voltmeter and/or an oscilloscope to (TP102).
- Adjust T103 for minimum output at (TP102).
- Then, apply a 1kHz signal of 100mV to (TP102).
- Make sure that there is no output at pin 6 applying a 100kHz signal of 50mV further to pin 13.
- Next, make sure that a 1kHz signal of 100mV appears at (TP101) connecting (TP103) to earth.

IF AMPLIFIER GAIN ADJUSTMENT

(Fig. 16-2 and 16-3)

- Place the set in FM mode.
- Set FM signal generator to produce a signal of 98MHz (modulated at 22.5kHz), 54dB, and connect this signal to the antenna terminal of the set.
- Tune in the signal of 98MHz, and adjust the Volume control so that the Audio output becomes 140mV on an electronic voltmeter. (Balance control: Mechanical center).
- Set FM signal generator to produce a signal of 98MHz (modulated at 22.5kHz), 20dB, and tune in this signal.
- Adjust the semi-variable resistor VR101 so that the Audio output becomes 100mV on electronic voltmeter.




Figure 16-2 (SG Output vs Speaker Output)




Figure 16-3

D**UKW-STEREO- UND KANALTRENNUNGSABGLEICH**

Den Wellenbandwähler auf die UKW (FM)-Stellung bringen und STEREO/MONO-Wahlschalter auf STEREO-Stellung einstellen.

SCHRITT	SIGNALGENERATOR		EXPFÄNGER		MESSGERÄTE-ANSCHLUSS	EINSTELLUNGEN
	ANSCHLUSS AN EMPFÄNGER	EINGANGS-SIGNAL FREQUENZ	SKALENEINSTELLUNG	BEMERKUNGEN		
1			98MHz	Auf eine Weise einstellen, daß die Frequenz auf 19,0kHz gelangt. (Wird ein Oszilloskop an den Testpunkt TP3 angegeschlossen, können die Signale mit Hilfe der Lissajouschen Wellenform auf 19kHz eingestellt werden.)	Den Frequenzzähler (oder Oszilloskop) über eine 100k Ohm Widerstand mit Testpunkt TP3 (Stift 12 des IC103) verbinden.	VR3
2	Siehe Abbildung 16-1.	UKW-Signalgenerator 98MHz (Außenmodulation) UKW-Stereo-Modulator Pilot: 9% (6,75kHz Abweichung) Signal: 400Hz, 91% (68,25kHz Abweichung)	Wie bei Schritt 1	Der VR2 wird bei Erzeugung des Ausgangssignals des UKW-Stereo-Modulators auf der rechten (oder linken) Seite alleine so eingestellt, daß der Lautsprecherausgangspegel für den RECHTEN (oder LINKEN) Kanal auf den geringsten Pegelstand gelangt.	Wie bei Schritt 1	VR2
3	Die Schritte 1 und 2 wiederholen, bis keine weitere Verbesserung möglich ist.					

Wird der Abgleich ohne Frequenzzähler vorgenommen, wie folgt vorgehen. Bei Empfang eines UKW-Stereo-Signals, VR3 drehen, bis sich die P.L.L. (Phasenverriegelungsschleife) verriegelt. (Bei Verriegelung leuchtet der Stereo-Anzeiger auf.) Den VR3 dann in entgegengesetzter Richtung um eine halbe Umdrehung drehen und in dieser Stellung arretieren.

ANSS-EINSTELLUNG

1. Den Wellenbereichswähler auf die UKW (FM)-Stellung bringen.
2. Dem Testpunkt (TP101) ein 19kHz-Signal von 30mV zuleiten.
3. Einen elektronischen Voltmesser und/oder ein Oszilloskop an den Testpunkt (TP102) anschließen.
4. T103 auf Minimal ausgang am Testpunkt (TP102) einstellen.
5. Dem Testpunkt (TP102) dann ein 1kHz Signal von 100mV zuleiten.
6. Darauf achten, daß am Stift 6 kein Ausgang vorhanden ist, und weiterhin dem Stift 13 in 100kHz Signal von 50mV zuleiten.
7. Danach darauf achten, daß am Testpunkt (TP101) ein 1kHz Signal von 100mV austritt und (TP103) mit Masse verbunden wird.

ZF-VERSTÄRKUNGSFAKTO-EINSTELLUNG**Abbildungen 16-2 und 16-3**

1. Das Gerät auf UKW-Betrieb einstellen.
2. Den UKW-Signalgenerator auf Erzeugung eines Signals von 98MHz (auf 22,5kHz moduliert), 54dB einstellen, und dieses Signal der Antennenbuchse des Gerätes zuleiten.
3. Das Gerät auf dieses Signal von 98MHz abstimmen, und den Lautstärkeregler so einstellen, daß der Lautsprecherausgang auf dem elektronischen Voltmesser 140mV anzeigt.
(Balanceregler: Mechanische Mittelstellung)
4. Den UKW-Signalgenerator nun auf Erzeugung eines Signals von 98MHz (auf 22,5kHz moduliert), 20dB einstellen, und das Gerät auf dieses Signal abstimmen.
5. Den halbeinstellbaren Widerstand VR101 so einstellen, daß der Lautsprecherausgang auf dem elektronischen Voltmesser einen Ausgangswert von 100mV.

F**ALIGNEMENT DE FM STEREO ET DE LA SEPARATION**

Régler le commutateur de sélection de gamme d'ondes sur la position FM et le commutateur de sélection de stéréo/mono à la position STEREO.

ETAPE	GENERATEUR DE SIGNAL		RECEPTEUR		CONNEXION DU COMPTEUR	REGLAGE
	CONNEXION AU RECEPTEUR	FREQUENCE DU SIGNAL D'ENTREE	REGLAGE DU CADRAN	REMARQUES		
1			98MHz	Régler de telle sorte que la fréquence soit de 19,0kHz. (Si un oscilloscope est branché au point d'essai TP3, régler les signaux sur 19kHz par la forme d'onde de Lissajou.)	Brancher le fréquencemètre (ou l'oscilloscope) par une résistance de 100kohms à TP3 (broche 12 du IC103).	VR3
2	Voir la Figure 16-1.	Générateur de signal FM, 98MHz. (Modulateur externe) Modulateur de FM stéréo Pilote: 9% (6,75kHz de dév.) Signal: 400Hz, 91% (68,25kHz de dév.)	Comme l'étape 1.	La VR2 doit être réglée de telle sorte que le niveau de sortie G (ou D) du haut-parleur devienne le plus faible en produisant le signal de sortie du modulateur de FM stéréo, sur le côté Droit (ou Gauche) seulement.	Comme l'étape 1.	VR2
3	Refaire les étapes 1 et 2 jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne puisse plus être obtenue.					

Si un fréquencemètre n'est pas disponible, effectuer l'alignement comme suit. Tout en recevant un signal FM stéréo, tourner VR3 jusqu'à ce que la PLL soit bloquée, (quand elle est bloquée, le témoin stéréo s'allumera). Puis tourner la VR3 à l'envers de la moitié et la fixer.

REGLAGE DE L'ANSS

1. Régler le commutateur de sélection de gamme d'ondes sur la position FM.
2. Appliquer un signal de 19kHz, de 30mV à (TP101).
3. Brancher un voltmètre électronique et/ou un oscilloscope à (TP102).
4. Régler T103 sur la sortie minimale à (TP102).
5. Puis, appliquer un signal de 1kHz de 100mV à (TP102).
6. S'assurer qu'il n'y ait pas de sortie à la broche 6, en appliquant un signal de 100kHz de 50mV à la broche 13.
7. Puis, s'assurer qu'un signal de 1kHz de 100mV apparaisse à (TP101), en branchant (TP103) à la terre.

REGLAGE DE GAIN DE L'AMPLIFICATEUR FI
Figures 16-2 et 16-3

1. Placer l'appareil dans la mode FM.
2. Régler le générateur de signal FM pour produire un signal de 98MHz (modulé à 22,5kHz), 54dB et connecter ce signal à la borne de l'antenne de l'appareil.
3. Accorder sur le signal de 98MHz et régler la commande de volume de telle sorte que la sortie audio soit de 140mV sur le voltmètre électronique.
4. Régler le générateur de signal FM pour produire un signal de 98MHz (modulé à 22,5kHz), 20dB, et accorder sur ce signal.
5. Régler la résistance semi-variable VR101 de telle sorte que la sortie du haut-parleur soit de 100mV sur le voltmètre électronique.

GB**ADJUSTMENT OF AUTO STOP CIRCUIT**

Instruments to be prepared:

- (1) FM signal generator (of which frequency drift is $\pm 3\text{kHz}$)
- (2) Oscilloscope

Method of adjustment:

1. Set the band selector switch to FM position.
2. Set the radio sensitivity control to DX position.
3. Make the unit ready to tune in the signal of 98.000 MHz.
4. Set the signal generator to produce a signal of 98MHz 30dB.

D**EINSTELLUNG DES ABSCHALTAUTOMATIKKREISES**

Erforderliche Werkzeuge und Geräte:

- (1) UKW-Signalgenerator (Frequenzabweichung innerhalb von $\pm 3\text{kHz}$)
- (2) Oszilloskop
Einstellungsmethode
 1. Den Wellenbereichswähler auf die FM (UKW)-Position stellen.
 2. Den Radioempfindlichkeitsregler auf die DX-Stellung stellen.
 3. Das Gerät auf die Abstimmung eines Signals von 98,000MHz vorbereiten.

F**REGLAGE DU CIRCUIT D'ARRET AUTOMATIQUE**

Préparer les appareils suivants:

- (1) Générateur de signal FM (dont la dérive de fréquence est de $\pm 3\text{kHz}$).
- (2) Oscilloscope
Méthode de réglage
 1. Régler le commutateur de sélection de gamme d'ondes sur la position FM.
 2. Régler la commande de sensibilité de la radio sur la position DX.

GB**PLAYBACK SENSITIVITY ADJUSTMENT**

1. Connect the electronic voltmeter between test point TP501 (or TP502) and ground.
2. Insert the test tape (MTT-150, 400Hz, 200 pWb/mm recorded).

D**WIEDERGABEEMPFINDLICHKEITSEINSTELLUNG**

1. Das elektronische Vorltmeter zwischen Testpunkt TP501 (oder T0502) und Masse anschließen.
2. Die Testcassette (MTT-150, 400Hz, 200pWb/mm Aufzeichnung) in das Gerät einsetzen.

F**REGLAGE DE LA SENSIBILITE DE LECTURE**

1. Brancher le voltmètre électronique entre le point d'essai TP501 (ou TP502) et la terre.
2. Introduire la bande d'essai (MTT-150, 400Hz, 200pWb/mm enregistrée).

GB**S.D.K ADJUSTMENT (RG-7550H Only)**

Set the band selector switch at FM position and S.D.K switch at ON position.

1. PLL VCO ADJUSTMENT

SECTION	REMARKS	METER CONNECTION	ADJUSTMENT
SK	Adjust so that the frequency becomes 57.0kHz (In case an oscilloscope is connected to the test point TP403, adjust the signals to be 57kHz by using Lissajou's wave-form).	Connect the frequency counter (or oscilloscope) across a 10k ohm resistor to TP403 (pin 12 of IC401).	VR-401
DK	Adjust so that the frequency becomes 500Hz (In case an oscilloscope is connected to the test point TP405, adjust the signals to be 500Hz by using Lissajou's wave-form).	Connect the frequency counter or oscilloscope across a 4.7 μF capacitor to TP405 (pin 4 of IC402).	VR-402

D**SDK-EINSTELLUNG (Nur bei RG-7550H)**

Den Wellenbereichswähler auf die SDK-Stellung bringen und den SDK-Schalter einschalten.

1. PLL VCO-EINSTELLUNG

EIN- STELLUNGS- BEREICH	BEMERKUNGEN	MERGERÄTEANSCHLUß	EINSTELLUNG
SK	So einstellen, daß die Frequenz auf 57,0kHz gelangt. (Falls ein Oszilloskop an den Testpunkt TP403 angeschlossen ist, die Signale unter Verwendung der Lissajousschen Wellenform auf 57kHz einstellen.)	Den Frequenzzähler (oder Oszilloskop) über einen 10 kOhm Widerstand an den Testpunkt TP403 (Stift 12 des IC401) anschließen.	VR-401
DK	So einstellen, daß die Frequenz auf 500Hz gelangt. (Falls ein Oszilloskop an den Testpunkt TP405 angeschlossen ist, die Signale unter Verwendung der Lissajousschen Wellenform auf 500Hz einstellen.)	Den Frequenzzähler (oder Oszilloskop) über einen 4,7 μF Kondensator an den Testpunkt TP405 (Stift 4 des IC402) anschließen.	VR-402

F**REGLAGE DE SDK (RG-7550H seulement)**

Régler le commutateur de sélection de gamme d'ondes sur la position SDK et le commutateur SDK sur la position on.

1. REGLAGE DU VCO A PLL

SECTION	REMARQUES	BRANCHEMENT DU COMPTEUR	REGLAGE
SK	Régler de telle sorte que la fréquence soit de 57,0kHz (Dans le cas du branchement d'un oscilloscope au point d'essai TP403, régler les signaux à 57kHz par la forme d'ondes de Lissajou.)	Brancher un fréquencemètre (ou un oscilloscope) en travers d'une résistance de 10 kohms, à TP403 (broche 12 de IC401).	VR-401
DK	Régler de telle sorte que la fréquence soit de 500Hz (Dans le cas du branchement d'un oscilloscope au point d'essai TP405, régler les signaux sur 500Hz à l'aide de la forme d'ondes de Lissajou).	Brancher le fréquencemètre (ou l'oscilloscope) en travers d'un condensateur de 4,7 μF , à TP405 (broche 4 de IC402).	VR-402

GB**2. 57kHz LEVEL ADJUSTMENT**

- Signal generator in use: CR oscillator or SDK SSG (Standard signal generator)
- Meter in use: Level meter or oscilloscope
- Connection to receiver:
- a. Apply a signal of 57kHz, 5mV from the CR oscillator or S.D.K. SSG across a capacitor of $4.7\mu F$, between the test

D**2. 57kHz-PEGELEINSTELLUNG**

- Zu verwendender Kristallschwinger oder SDK-SSG Signalgenerator: (Standardsignalgenerator)
- Zu verwendender Meter: Pegelmeter oder Oszilloskop
- Anschluß an Empfänger:
- a. Ein 57kHz-Signal von 5mV vom Kristallschwinger oder ARI-SSG, über einen $4.7\mu F$ -Kondensator zwischen dem Testpunkt TP401 (Stift ② des IC401) und Masse einleiten.

F**2. REGLAGE DU NIVEAU DE 57kHz**

- Générateur de Oscillateur à quartz ou SSG SDK signal utilisé: (générateur de signal standard)
- Compteur utilisé: Compteur de niveau ou oscilloscope
- Connexion au récepteur:
- a. Appliquer un signal de 57kHz, 5mV par l'oscillateur à quartz ou le SSG SDK, en travers d'un condensateur de $4.7\mu F$, entre le point d'essai TP401 (broche ②) de

GB**POWER SUPPLY CONNECTION**

When connecting the RG-7550H/G, RG-9500 to a power supply unit, be sure to observe the following for a safety operation.

Warning:

This model is suitable only for vehicles having 12 volts negative earth electrical systems.

■ Connection

1. Set the power switch of the unit to OFF position.
2. First, connect the DC supply lead for the memory circuit and clock (green lead) to a permanently live 12 volts supply point.
3. Next, connect the main DC supply lead (red lead) to 12 volts supply point which is switchable by the engine key. Besides,

4. Pull the green lead by hands as illustrated Fig. 21 then the fuse of the fuse holder assumes no electrical connection. Keep this for about 10 seconds.
5. Then, take the hands off the green lead.

Note:
The abovementioned phenomena a and b are attributable to the microprocessor's chattering. That is, if the DC supply lead (green lead) for the microprocessor is, by error, connected to the power supply point, the microprocessor IC (IC301) is once energized but it causes a chattering to make an instant power cut off: thus ALC circuit for the IC301 will get in a mis-operation.




Figure 21

D**STROMVERSORGUNGSANSCHLUSS**

Beim Anschließen des RG-7550H/G, RG-9500 an die Stromversorgung müssen die folgenden Punkte für sicheren Betrieb beachtet werden.

Anschluß

Dieses Gerät ist nur für den Betrieb in Fahrzeugen mit negativ geerdeten 12V-Stromversorgungsanlagen geeignet.

■ Anschluß

1. Den Hauptschalter des Gerätes auf die OFF (AUS)-Stellung bringen.
2. Zuerst die Gleichstromzuleitung für den Speicherkreis und die Uhr (grünes Kabel) an eine ständig stromführende Stromversorgungsstelle (12V) anschließen.
3. Dann die Gerätegleichstromzuleitung (rotes Kabel) an einen Stromversorgungspunkt (12V) anschließen, der mit Hilfe des Zündschlüssels ausgeschaltet werden kann. Erfolgt der Anschluß in falscher Reihenfolge, können beim Gerät die folgenden Störungen auftreten.

- a. Beim Einschalten des Hauptschalters kann auf der Frequenz-/Zeitanzeige (LCD301) keine richtige Anzeige erfolgen.
- b. Beim Drücken des Sendersuchknopfes zeigt die Frequenz-/Zeitanzeige (LCD301) eine willkürliche Zeitangabe an. Selbst beim Auftreten derartiger Störungssymptome bedeutet dies nicht, daß das Gerät selbst fehlerhaft ist. In diesem Falle muß der Anschlußvorgang erneut auf folgende Weise vorgenommen werden.

1. Den Hauptschalter des Gerätes auf die OFF (AUS)-Position stellen.
2. Die Gleichstromzuleitung für den Speicherkreis und die Uhr (grünes Kabel) an eine ständig stromführende 12V-Stromversorgungsstelle anschließen.
3. Die Gleichstromzuleitung des Gerätes (rotes Kabel) an einen Stromversorgungspunkt (12V) anschließen, der mit Hilfe des Zündschlüssels unterbrochen werden kann. Außerdem:
4. Die grüne Leitung gemäß Abbildung 21 mit den Händen auseinanderziehen, um den elektrischen Kontakt der Sicherung des Sicherungshalters zu trennen. Diesen Zustand ungefähr 10 Sekunden lang aufrechterhalten.
5. Danach die grüne Leitung wieder auf Kontaktzustand zurückgehen lassen.

Anmerkung:

Die obenerwähnten Störungen a und b sind auf Prellen des Mikroprozessors zurückzuführen. Wird die Gleichstromversorgungsleitung (grünes Kabel) des Mikroprozessors versehentlich an den Stromversorgungspunkt angeschlossen, erfolgt einen Einschaltung des Mikroprozessor-IC (IC301), wodurch jedoch Prellen und sofortige Abschaltung verursacht werden. Auf diese Weise tritt beim ALC-Kreis des IC301 eine Betriebsstörung auf.

F**CONNEXION DE L'ALIMENTATION**

Lors du branchement du RG-7550H/G, RG-9500 à une unité d'alimentation, s'assurer d'observer les points suivants pour la sécurité de l'opération.

Avertissement:

Ce modèle ne convient qu'aux véhicules qui présentent des circuits électriques de 12volts avec négatif à la terre.

■ Connexion

1. Régler le commutateur d'alimentation de l'appareil, sur la position OFF.
2. Brancher d'abord le cordon d'alimentation CC du circuit de mémoire et de la montre (fil vert) au point permanent d'alimentation de phase de 12 volts.
3. Puis, connecter le cordon d'alimentation principale CC (fil rouge) de 12 volts, au point qui est commutable par le clé de contact.

Si la connexion est effectuée dans un ordre incorrect, l'appareil peut parfois présenter les pannes suivantes:

- a. Quand le commutateur d'alimentation est placé sur ON, l'affichage de la fréquence/heure (LCD301) ne peut pas fournir une indication correcte.
- b. Quand le bouton de balayage des stations est enfoncé, l'affichage de la fréquence/heure (LCD301) indiquera une heure au hasard.

Même si ceci se produit, cela ne signifie pas que l'appareil lui-même soit en panne. Toutefois, il est nécessaire de refaire correctement les connexions de la façon suivante.

1. Régler le commutateur d'alimentation sur la position OFF.
2. Brancher le cordon d'alimentation CC du circuit de mémoire et de la montre (fil vert) au point d'alimentation permanente de phase de 12 volts.
3. Brancher le cordon d'alimentation CC principale (fil rouge) au point d'alimentation de 12 volts qui est commutable par la clé de contact.
4. Tirer le fil vert à la main comme le montre la Fig. 21 puis le fusible et le porte-fusible sont déconnectés. Maintenir cet état pendant 10 secondes.
5. Extraire à la main le fil vert.

Note:

Les phénomènes a et b mentionnés ci-dessus sont attribuables au battement du micro-ordinateur. C'est-à-dire que s'il le cordon d'alimentation CC (fil vert) du micro-ordinateur est déconnecté par erreur du point d'alimentation, le CI (IC301) du micro-ordinateur qui est mis sous tension mais provoque un battement au moment de la coupure du courant: par conséquent, le circuit ALC du IC301 fournira une opération erronée.




Figure 23 MECHANISM EXPLODED VIEW

-23-




Figure 24 CABINET EXPLODED VIEW

-24-




Figure 25 SCHEMATIC DIAGRAM (RG-7550H)

(Specifications or wiring diagrams of this model are subject to change for improvement without prior notice.)
(Technische Daten oder Schaltpläne dieses Modell können jederzeit im Sinne der Verbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.)
(Les caractéristiques ou les diagrammes de câblage de ce modèle, sont sujets à modification sans préavis pour amélioration.)

- Unless otherwise specified all resistance in ohms, $K = 1000$ ohms
- Unless otherwise specified all capacitance in microfarads, $P = \text{Picofarads}$
- (ML): Mylar type
- (N.P.): Non-polar type
- (styrol): Polystyrene Film type
- $\sim\sim\sim$: Printed resistor




Figure 27 WIRING SIDE OF P.W. BOARD (RG-7550H)




Figure 29 SCHEMATIC DIAGRAM (RG-7550G/RG-9500)

(Specifications or wiring diagrams of this model are subject to change for improvement without prior notice.)
(Technische Daten oder Schaltpläne dieses Modells können jederzeit im Sinne der Verbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.)
(Les caractéristiques ou les diagrammes de câblage de ce modèle, sont sujets à modification sans préavis pour amélioration.)

Not

Note:

- Unless otherwise specified all resistance in ohms,
K = 1000 ohms
- Unless otherwise specified all capacitance in microfarads,
P = Picofarads
- (ML): Mylar type
- (N.P): Non-polar type
- (Styrol): Polystyrene Film type
- (~~ML~~): Printed resistor




Figure 31 WIRING SIDE OF P.W. BOARD (RG-7550G/RG-9500)




Figure 33 SCHEMATIC DIAGRAM OF TUNER UNIT

GB

NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM

The voltage in each part is measured with no signal given, by using an electronic voltmeter in the following conditions.

• For IC101, IC102, IC103, IC201 and IC302:

Voltage is measured with the band selector switch set at "FM" position.

• For IC401 and IC402:

Voltage is measured with the band selector switch at "SDK" position.

• For IC501:

Voltage is measured in APSS mode.

• For IC502 and IC503:

Voltage is measured in tape play mode. *1 ...Changes according to the length of input frequency.

(Voltage at the time of f_L time of f_H)

*2 ...Changes according to the intensity of input signal.

(with weak signal) (with strong signal)

D

HINWEISE ZUM SCHEMatischen SCHALTPLAN

Spannungen an den einzelnen Punkten werden ohne Signaleingang mit einem elektronischen Voltmeter in den folgenden Zustände gemessen.

• Für IC101, IC102, IC103, IC201 und IC303:

Spannung wird bei Einstellung des Bandsortenwahlschalters auf die "FM"-Stellung gemessen.

• Für IC401 und IC402:

Spannung wird bei Einstellung des Bandsortenwahlschalters auf "SDK"-Stellung gemessen.

• Für IC501:

Spannung wird in der APSS-Betriebsart gemessen.

• Für IC502 und IC503:

Spannung wird in der Bandwiedergabe-Betriebsart gemessen.

*1 ...ändert sich nach der Länge der Eingangsfrequenz (Spannung bei f_L (Spannung bei f_H))

*2 ...ändert sich nach der Intensität des Eingangssignals (mit schwachem (mit starkem Signal) Signal)

F

NOTES SUR LE DIAGRAMME SCHEMATIQUE

La tension de chaque partie est mesurée sans aucun signal donné à l'aide d'un voltmètre électronique dans les conditions suivantes.

• Pour IC101, IC102, IC103, IC201 et IC302:

La tension est mesurée quand le commutateur de sélection de gamme d'ondes est réglé sur la position "FM".

• Pour IC401 et IC402:

La tension est mesurée quand le commutateur de sélection de gamme d'ondes est réglé sur la position "SDK".

• Pour IC501:

La tension est mesurée sur le mode APSS.

• Pour IC502 et IC503:

La tension est mesurée sur le mode de lecture de bande.

*1 ...Change en fonction de la longueur de la fréquence d'entrée. (Tension au moment de f_L moment de f_H)


*2 ...Change en fonction de l'intensité du signal d'entrée. (avec faible signal) (avec signal fort)

GB BLOCK DIAGRAM OF INTEGRATED CIRCUITS


D BLOCKSCHALTPLAN DES INTEGRIERTEN SCHALTREISES

F DIAGRAMME SYNOPTIQUE DU CIRCUIT INTEGRE


IC101: RH-IX0932AFZZ (BA402)






IC102: RH-IX1110AFZZ (HA11219)





IC103: VHIUPC1197C-1 (μ PC1197C)




IC201: VHIM51170L-1 (M51170L)




IC302: VHIM54922P-1 (M54922P)




IC401: VHLIA22002A-1 (LA2200A)




IC402: VHITA7343P/-1 (TA7343P)



IC501: VHIIR3108//1 (IR3108)



IC502, IC503: VHILM1111C/-1 (LM1111-C)



REPLACEMENT PARTS LIST

ERSATZTEILLISTE

LISTE DES PIECES DE RECHANGE

"HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following information.

1. MODEL NUMBER
2. REF. NO.
3. PART NO.
4. DESCRIPTION

"BESTELLEN VON ERSATZTEILEN"

Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausführen zu können, bitten wir um die folgenden Angaben.

1. MODELLNUMMER
2. REF. NR.
3. TEIL NR.
4. BESCHREIBUNG

"COMMENT COMMANDER DES PIECES DE RECHANGE"

Pour voir votre commande exécutée de manière rapide et correcte, veuillez fournir les renseignements suivants.

1. NUMERO DU MODELE
2. N° DE REFERENCE
3. N° DE LA PIECE
4. DESCRIPTION

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE				
INTEGRATED CIRCUITS											
IC101	RH-IX0932AFZZ	FM IF Amp. (BA402)	AK	Q312	VS2SC1740R/-1	Scan Muting(2SC1740R)	AB				
IC102	RH-IX1110AFZZ	ANSS Circuit (HA11219)	AL	Q401	VS2SC1740R/-1	SK, Auto Stop (RG-7550H)(2SC1740R)	AB				
IC103	VHIUPC1197C-1	MPX Circuit (μPC1197C)	AH	Q402	VS2SC1740R/-1	SK, Switching (RG-7550H)(2SC1740R)	AB				
IC201	VHIM51170L/-1	Auto Stop (M51170L)	AL	Q403	VS2SC1740R/-1	DK, Switching (RG-7550H)(2SC1740R)	AB				
IC301	VHIM58497//1	Microprocessor (M58497)	AY	Q404	VS2SC1815GR-1	Radio/Tape, Switching (2SC1815GR)	AB				
IC302	VHIM54922P/-1	PLL Circuit (M54922P)	AT	Q501,502	VS2SC2634TAS1	1st Pre-amplifier (2SC2634TAS)	AB				
IC401	VHILA22002A-1	SK Circuit (RG-7550H)(LA2200A)	AL	Q503,504	VS2SC1740R/-1	2nd Pre-amplifier (2SC1740R)	AB				
IC402	VHITA7343P/-1	DK Circuit (RG-7550H)(TA7343P)	AG	Q541	VS2SA1015GR-1	APSS Solenoid Drive (2SA1015GR)	AB				
IC501	VHIIIR3108//1	APSS Circuit (IR3108)	AK	Q542	VS2SD826-G/-1	APSS Solenoid Control (2SC826G)	AE				
IC502,503	VHILM1111C/-1	Dolby Circuit (LM1111C)	AN	Q543	VS2SC1740R/-1	Lock Solenoid Drive (2SC1740R)	AB				
TRANSISTORS											
Q1	VS2SC460-B/-1	AM IF Amp. (2SC460B)	AB	Q544	VS2SB562-C/-1	Lock Solenoid Control (2SB562C)	AD				
Q2	VS2SC460-C/-1	AM IF Amp. (2SC460C)	AC	Q601	VS2SD826G//1F	Voltage Regulator (9V)(2SD826GF)	AE				
Q33,34	VS2SC1740R/-1	Tone Amp. (2SC1740R)	AB	DIODES							
Q35,36	VS2SC1740R/-1	Line Amp. (2SC1740R)	AB	D1	VHD1N34A///-1	AM Detector(1N34A)	AB				
Q37	VS2SD655E//1	DK Auto Volume,Switching, (RG-7550H)(2SD655E)	AC	D2	VHD1N34A///-1	AM AGC(1N34A)	AB				
Q101,102	VS2SC460-B/-1	FM IF Amp. (2SC460B)	AC	D10	VHDUS1040//1	FM/AM Switching (US1040)	AA				
Q103	VS2SA673-C/-1	FM Voltage Regulator (RG-7550H)(2SA673C)	AC	D101,102	VHD1S2076//1	Static Protector(1S2076)	AB				
Q103	VS2SA1015GR-1	FM Voltage Regulator (2SC1740R)	AB	D103,104	VHD1N60///-3	FM Detector(1N60P)	AB				
Q104	VS2SC1740R/-1	FM Voltage Regulator (2SC1740R)	AB	D201	VHD1S2076//1	FM/AM Switching (1S2076)	AB				
Q202	VS2SC1740R/-1	DX/Local (2SC1740R)	AB	D202	VHVHV46-G//1	Auto Stop Circuit (HV-46)	AC				
Q203,204	VS2SC1740R/-1	Auto Stop Circuit (2SC1740R)	AB	D301,302	VHDUS1040//1	Reverse Current Protector (US1040)	AA				
Q205	VS2SA1015GR-1	AM/FM, Switching (2SA1015GR)	AB	D303	VHD1S2076//1	Reverse Current Protector (1S2076)	AB				
Q301,302	VS2SA1015GR-1	AM, Voltage Regulator (2SA1015GR)	AB	D403	VHD1S2076//1	Reverse Current Protector (RG-7550H)(1S2076)	AB				
Q303,304	VS2SC1740R/-1	AM, Voltage Regulator (2SC1740R)	AB	D404	VHD1S2076//1	DK Switching (RG-7550H) (1S2076)	AB				
Q305	VS2SC1213-C-3	PLL, Voltage Regulator (2SC1213C)	AC	D405	VHD1S2076//1	SK Switching (RG-7550H) (1S2076)	AB				
Q306	VS2SC1740R/-1	Low-pass Filter, Voltage Regulator(2SC1740R)	AB	D406	VHD1S2076//1	Reverse Current Protector (RG-7550H)(1S2076)	AB				
Q307	VS2SC1740R/-1	PLL, Voltage Regulator (2SC1740R)	AB	D407	VHD1S2076//1	Reverse Current Protector (RG-7550H)(1S2076)	AB				
Q308	VS2SC1740R/-1	Low-pass Filter, Voltage Regulator(2SC1740R)	AB	D408	VHDUS1040//1	30 Second (RG-7550H) (US1040)	AA				
Q309	VS2SC1740R/-1	SDK, Voltage Regulator, (RG-7550H)(2SC1740R)	AB	D409	VHVHV46-G//1	30 Second (RG-7550H) (HV-46)	AC				
Q310	VS2SA1015GR-1	SDK, Voltage Regulator, (RG-7550H)(2SA1015GR)	AB								
Q311	VS2SC1815GR-1	Scan Switching	AB								

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE		
D410	VHD1S2076//1	Reverse Current Protector (RG-7550H)(1S2076)	AB	CONTROLS					
D412	VHDUS1040//1	Reverse Current Protector (RG-7550H)(US1040)	AA	TC301	RTO-H2052AFZZ	Trimmer(15PF) Clock Reference Frequency Adjust.	AD		
D413,414, } D416	VHD1S2076//1	Reverse Current Protector (RG-7550H)(1S2076)	AB	TC302	TRO-H1060AFZZ	Trimmer(30PF) PLL Reference Frequency Adjust.	AD		
D501,502	VHDUS1040//1	Radio/Tape Switching (US1040)	AA	VR2	RVR-M0322AFZZ	1K ohm(B), Stereo Separation Adjust.	AB		
D503,504	VHD1S2076//1	Radio/Tape Switching (1S2076)	AB	VR3	RVR-M0324AFZZ	5K ohm(B), VCO Adjust.	AB		
D505,506	VHD1S2076//1	Dolby Switching (1S2076)	AB	VR101	RVR-M0227AFZZ	200 ohm(B), FM IF Amplifier Gain Adjust.	AB		
D507	VHD1S2076//1	Reverse Current Protector (1S2076)	AB	VR401	RVR-M0324AFZZ	5K ohm(B), SK Adjust. (RG-7550H)	AB		
D541	VHD1SR35///1	Protector (1SR35)	AB	VR402	RVR-M0324AFZZ	5K ohm(B), DK Adjust. (RG-7550H)	AB		
D542	VHD1S2076//1	Reverse Current Protector (1S2076)	AB	VR501,502	RVR-M0242AFZZ	50K ohm(B), Playback Sensitivity Adjust.	AB		
D543,601	VHD1SR35///1	Protector (1SR35)	AB	VR801	RVR-Q0093AFZZ	50K ohm(B), Radio Sensitivity Control	AE		
ZD601	VHERD9R1JB2-1	Zener, 9.1V/400mW (RD9R1JB2)	AB	VR802	RVR-G0068AFZZ	Volume Assembly with Switches (SW503/504)	AU		
ZD602	VHERD5R1JB2-1	Zener, 5.1V/400mW (RD5R1JB2)	AB	VR802A,B:Bass Control, 10K ohm (A) VR802C: Balance Control, 50K ohm(B) VR802D,E: Volume Control, 10K ohm(A) VR803A,B:Treble Control, 10K ohm(A)	VR802 (A ~ E)	VR802A,B: Bass Control, 10K ohm (A)	AB		
LED1	VHPGL-9PR10-1	LED, Stereo Indicator (GL-9PR10)	AC		VR803	VR802C: Balance Control, 50K ohm(B)	AE		
LED2	VHPGL-9PR10-1	LED, SK Indicator (RG-7550H)(GL-9PR10)	AC		(A,B)	VR802D,E: Volume Control, 10K ohm(A)	AT		
LED3	VHPGL-9HY10-1	LED, SDK Indicator (RG-7550H)(GL-9HY10)	AC		RVR-G0067AFZZ	Volume Assembly with Switches (SW505)			
LED4	VHPGL5NG10/-1	LED, Cassette Illumination (GL-5NG10)	AD			VR803A,B: Treble Control, 10K ohm(A)			
LED5	VHPGL-9NG10-1	LED, Dolby Indicator (GL-9NG10)	AC						
LED6,7	VHPGL-9NG6/-1	LED, Travel Direction Indicator (GL-9NG6)	AC						
COILS									
L1	VP-CH100K0000	10 μ H, Choke	AB	CAPACITORS					
L11,12	RCILZ0122AFZZ	18mH	AD	(Unless otherwise specified capacitors are semiconductor type.)					
L101	RCILC0070AFZZ	47 μ H, Antenna Choke	AD	C1	VCTYPA1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA		
L201	VP-CH470K0000	47 μ H, Choke	AB	C2	VCCSPA1HL181J	180PF, 50V, $\pm 20\%$, Ceramic	AA		
L301	VP-CH470K0000	47 μ H, Choke	AB	C3	VCCSPA1HL1R0C	1PF, 50V, $\pm 0.25\%$, Ceramic	AA		
L601,602	RCILF0067AFZZ	40 μ H, Choke	AC	C4	VCTYPA1EX333K	0.033MFD, 25V, $\pm 10\%$	AA		
TRANSFORMERS				C5	VCCSAT1HL330J	33PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA		
T1	RCILIO170AFZZ	AM IFT	AC	C7	VCTYPA1EX123K	0.012MFD, 25V, $\pm 10\%$	AA		
T101	RCILIO185AFZZ	FM Discriminator	AD	C8	VCTYPU1EX473M	0.047MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA		
T102	RCILIO182AFZZ	FM Discriminator	AD	C13	VCQSMU1HS471J	470PF, 50V, $\pm 5\%$, Polystyrene Film	AB		
T103	RCILZ0085AFZZ	19kHz Trap	AE	C14,15	VCTYPU1EX153K	0.015MFD, 25V, $\pm 10\%$	AA		
T201	RCILIO300AFZZ	FM IFT	AE	C16,17 } C18,19,	VCTYPU1EX472K	0.0047MFD, 25V, $\pm 10\%$	AA		
T401	RCILZ0076AFZZ	SK Decoder VCO. (RG-7550H)	AD	C22	VCYRPU1EX102K	0.001MFD, 25V, $\pm 10\%$, Ceramic	AB		
FILTERS				C23	VCTYPA1EX102J	0.001MFD, 25V, $\pm 5\%$	AA		
CF1	RFILA0062AFZZ	AM IF 450 kHz	AG	C26	VCTYPU1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA		
CF2	RFILA0080AFZZ	AM Narrow, 450 kHz	AF	C35,36	VCTYPA1EX183K	0.018MFD, 25V, $\pm 10\%$	AA		
CF101,102	RFILF0079AFZZ	FM IF Ceramic, 10.7MHz	AF	C47,48	VCTYPU1EX473M	0.047MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB		
CF301	RFILA0095AFZZ	480kHz	AE	C52,53	VCKYPU1HB561K	560PF, 50V, $\pm 10\%$, Ceramic	AA		
CRYSTALS				C101	VCTYPA1EX102M	0.001MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA		
XL301	RCRSP0051AFZZ	32.768kHz	AK	C102,103, C104,105,	VCTYPA1EX223M	0.022MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA		
XL302	RCRSB0072AFZZ	4.5MHz	AK	C106	VCTYPA1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA		
PACKAGED CIRCUIT				C107	VCTYPA1EX473M	0.047MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA		
M101	RMPTA0105AFZZ	6.8K ohm \times 2+220PF \times 3	AC	C108	VCTYPA1EX223M	0.022MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA		
				C109	VCTYPA1EX391J	390PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA		
				C110	VCCSPA1HL331J	330PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA		
				C114,115	VCCSPA1HL331J	330PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA		

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	
C116	VCKYAT1HB331K	330PF, 50V, $\pm 10\%$, Ceramic	AA	C548	VCTYPA1EX333K	0.033MFD, 25V, $\pm 10\%$	AA	
C117	VCCSPA1HL5ROC	5PF, 50V, $\pm 0.25\text{PF}$, Ceramic	AA	C601	VCTYPU1EX223M	0.022MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	
C118	VCTYPA1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	C604,605	VCKZPU1HF104Z	0.1MFD, 50V, $+80-20\%$, AB Ceramic		
C119	VCCSPA1HL331J	330PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	ELECTROLYTIC CAPACITORS				
C120	VCKYAT1HB122K	1200PF, 50V, $\pm 10\%$, Ceramic	AA	C6	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
C121	VCKYPA1HL681J	680PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C9	RC-EZT475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
C122	VCKYAT1HB681K	680PF, 50V, $\pm 10\%$, Ceramic	AA	C10	RC-EZT105AF1H	1MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C123	VCCSAT1HL680J	68PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C11	RC-EZT334AF1H	0.33MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C125	VCTYPA1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	C12	RC-EZT225AF1H	2.2MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C126,127	VCTYPA1EX472J	0.004MFD, 25V, $\pm 5\%$	AA	C20,21	RC-EZT475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
C129	VCTYPU1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	C24	RC-EZT106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
C131	VCTYPU1EX473M	0.047MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	C25	RC-EZS476AF1A	47MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
C132	VCKYAT1HB331K	330PF, 50V, $\pm 10\%$, Ceramic	AA	C37,38	VCEALU1HW104M	0.1MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C201	VCCSAT1HL8R2D	8.2PF, 50V, $\pm 0.5\text{PF}$, Ceramic	AA	C39,40	RC-EZT224AF1H	0.22MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C202	VCCSPA1HL561J	560PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C41,42	RC-EZT105AF1H	1MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C206	VCTYPU1EX473M	0.047MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	C43	RC-EZS475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
C208	VCTYPA1EX223M	0.022MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	C44	RC-EZA475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
C211	VCTYPA1EX473M	0.047MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	C45,46	RC-EZS475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
C212	VCTYPU1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	C49,50	RC-EZT105AF1H	1MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C301,302	VCKYAT1HB102K	0.001MFD, 50V, $\pm 10\%$, Ceramic	AA	C51	RC-EZS107AF1A	100MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
C303,304	VCTYAT1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	C111	RC-EZA475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
C305	VCCSAT1HL560J	56PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C112	RC-EZA474AF1H	0.47MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C306	VCCSAT1HL820J	82PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C124	RC-EZT224AF1H	0.22MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C307,308	VCTYPU1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	C130	RC-EZT105AF1H	1MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C309	VCTYAT1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	C203,204,	RC-AZ1002AFZZ	0.33MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
C313,314	VCCSAT1HL101J	100PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C205	RC-EZT474AF1H	0.47MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C315	VCCSPU1HL330J	33PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C207	RC-EZT106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
C401	VCQSMU1HS361J	360PF, 50V, $\pm 5\%$, Polystyrene Film	AB	C209	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
C405	VCKYPU1HB151K	150PF, 50V, $\pm 10\%$, Ceramic	AA	C310	RC-EZT104AF1H	0.1MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C406	VCQSMU1ES222J	2200PF, 25V, $\pm 5\%$, Polystyrene Film	AB	C311	RC-EZT1185AFZZ	2.2MFD, 25V, $\pm 20\%$, Non-polar	AB	
C407	VCTYPU1EX103M	0.01MFD, 25V, $\pm 20\%$	AA	C312	RC-EZS106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
C410	RC-QZS224AFYK	0.22MFD, 50V, $\pm 10\%$, Mylar	AC	C316	RC-EZT106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
C503,504	VCCSPU1HL271J	270PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C317	RC-EZT224AF1H	0.22MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C505,506	VCQYKU1HM223K	0.022MFD, 50V, $\pm 10\%$, Mylar	AB	C319	RC-EZT105AF1H	1MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C509,510	VCCSPU1HL681J	680PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C320	RC-EZS476AF1C	47MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
C511	VCTYPU1EX473J	0.047MFD, 25V, $\pm 5\%$	AB	C321	RC-EZT476AF1A	4.7MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
C512	VCTYPA1EX473J	0.047MFD, 25V, $\pm 5\%$	AB	C402	RC-EZS224AF1H	0.22MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C521	VCTYPU1EX102J	0.001MFD, 25V, $\pm 5\%$	AA	C403	RC-EZA475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
C522	VCTYPA1EX102J	0.001MFD, 25V, $\pm 5\%$	AA	C404	RC-EZS106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
C523	VCTYPU1EX333J	0.33MFD, 25V, $\pm 5\%$	AB	C408	RC-EZA475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
C524	VCTYPA1EX333J	0.033MFD, 25V, $\pm 5\%$	AB	C409	RC-EZT225AF1H	2.2MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
C525,526	VCTYPA1EX472J	0.0047MFD, 25V, $\pm 5\%$	AA	C411	RC-EZT106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
C527,528	VCTYPA1EX102J	0.001MFD, 25V, $\pm 5\%$	AA	C412	RC-EZS107AF1A	100MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
C529,530	VCCSPA1HL471J	470PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C413	RC-EZT476AF1A	47MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
C531,532	VCTYPA1EX102J	0.001MFD, 25V, $\pm 5\%$	AA	C414	RC-EZS476AF1A	47MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
C543	VCCSPA1HL331J	330PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C415	RC-EZT107AF0J	100MFD, 6.3V, $\pm 20\%$	AB	
C544	VCCSPA1HL471J	470PF, 50V, $\pm 5\%$, Ceramic	AA	C416	RC-EZT476AF1A	47MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
				C417,418	RC-EZS107AF1A	100MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
				C419	RC-EZT475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
				C501,502	RC-EZA475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
				C507	RC-EZT476AF1A	47MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
				C508	RC-EZA476AF1A	47MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
				C513	VCEALU1HW334K	0.33MFD, 50V, $\pm 10\%$	AB	
				C514	VCEALU1HW334K	0.33MFD, 50V, $\pm 10\%$	AB	
				C515,516	VCEALU1HW104K	0.1MFD, 50V, $\pm 10\%$	AB	
				C517,518	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
				C519,520	RC-EZS337AF1A	330MFD, 10V, $\pm 5\%$	AB	
				C533	RC-EZS475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
				C534	RC-EZA475AF1E	4.7MFD, 25V, $\pm 20\%$	AB	
				C537	RC-EZT476AF1A	47MFD, 10V, $\pm 20\%$	AB	
				C545	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
				C546	RC-EZS106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
				C549	RC-EZT105AF1H	1MFD, 50V, $\pm 20\%$	AB	
				C551,552	RC-EZ1186AFZZ	0.47MFD, 50V, $\pm 20\%$, Non Polar	AB	
				C553	RC-EZS107AF1C	100MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	
				C554,555	RC-EZT106AF1C	10MFD, 16V, $\pm 20\%$	AB	


REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
C602	RC-EZS227AF1A	220MFD, 10V, ±20%	AB	R548	VRD-SU2EE391J	390 ohm	AA	48	MLEVP0253AFZZ	Brake Lever	AB	106	GWAKP1110AFSA	Nose Piece, (RG-7500H)	AH
C603	RC-EZS108AF1C	1000MFD, 16V, ±20%	AD	R549	VRC-MT2HG4R7J	4.7 ohm, 1/2W, ±5%, Solid	AA	49	MLEVP0254AFZZ	Cassette Half Ejector	AC		GWAKP1111AFSA	Nose Piece, (RG-7500G, RG-9500)	AH
C606	RC-EZS227AF1A	220MFD, 10V, ±20%	AB	R560	VRD-ST2EE154J	150K ohm	AA	50	MSPRB0052AFFJ	Spring, Pinch Roller	AB		HPNLC1354AFSA	Operation Panel	AF
C607	RC-EZS107AF1A	100MFD, 10V, ±20%	AB	R561	VRD-SU2EE154J	150K ohm	AA	51	MSPRC0233AFFJ	Spring, Reversing	AA	107	HPNLC1355AFSA	Panel, LCD	AD
RESISTORS				R568	VRD-SU2EE152J	1.5K ohm	AA	52	MSPRC0234AFFJ	Solenoid		108	JKNBZ0249AFZZ	Knob, Unit	AN
(Unless otherwise specified resistors are 1/4W, ±5%, Carbon type.)				R601	VRD-ST2EE821J	820 ohm	AA	53	MSPRD0322AFFJ	Spring, Head Base Action	AB	109-1	JKNBK0204AFSA	Knob, Bass, Treble	AF
R12	VRD-SU2EE683J	68K ohm	AA	R602	VRD-ST2HA330J	33 ohm, 1/2W, ±5%, Carbon	AA	54	MSPRD0324AFFJ	Spring, Pinch Roller	AA	109-2	JKNBK0261AFSA	Knob, Volume/Tuning	AE
R17	VRD-ST2EE272J	2.7K ohm	AA	R603	VRD-ST2EE272J	2.7K ohm	AA	55	MSPRD0323AFFJ	Lever (Right)		111	JKNBM0432AFSA	Knob, FM, Mode Selector	AA
R18	VRD-SU2BB203J	20K ohm, 1/8W, ±5%, Carbon	AA	R604	VRD-ST2EE680J	68 ohm	AA	56	MSPRD0325AFFJ	Spring, Pinch Roller Lever	AA	112	JKNBP0187AFSA	Knob, FF/APSS/REW /Program/Dolby	AA
MECHANICAL PARTS															
R40	VRD-ST2EE122J	1.2K ohm	AA	1	LANGT0996AFFW	Bracket, Back Tension	AA	57	MSPRD0326AFFJ	Spring, Cassette Half Lock	AA	113	JKNBZ0250AFSA	Knob, Preset Button	AB
R41	VRD-ST2EE471J	470 ohm	AA	2	LCHSM0366AFZZ	Mechanism Chassis	AR	58	MSPRD0327AFFJ	Spring, Lock Loading	AA	114	JKNBZ0251AFSA	Knob, Time Adjusting	AA
R42	VRD-SU2EE471J	470 ohm	AA	3	LHLDX3069AFZZ	Cassette Holder	AH	59	MSPRD0328AFFJ	Spring, Lock Reversing	AA	115	JKNBZ0252AFSA	Knob, Band Selector	AA
R43,44	VRD-SU2EE391J	390 ohm	AA	4	LSLVM0094AFFW	Sleeve, Pinch Roller Back Lever	AB	60	MSPRD0329AFFJ	Spring, Fast-forward/Rewind	AA	116	JKNBZ0252AFSB	Knob, SK/SDK Button	AA
R45,46	VRD-SU2EE474J	470K ohm	AA	5	LSLVM0095AFFW	Sleeve, Head Base Guide	AA	61	MSPRP0190AFFJ	Spring, Head Azimuth	AB	117	LANGQ0852AFFW	Bracket, Indicator P.W.B.	AB
R47,48	VRD-SU2EE562J	5.6K ohm	AA	6	LSLVM0096AFFW	Sleeve, Eject Interlocking Lever	AA	62	MSPRP0254AFZZ	Spring, Plate Type, Select	AC	118	LANGR0535AFFW	Bracket, Tuner	AC
R52	VRD-SU2EE182J	1.8K ohm	AA	7	LSLVM0097AFFW	Sleeve, Cassette Holder	AA	63	MSPRP0264AFFJ	Spring, Plate Type Head	AB	119	LANGT0071AFFW	Plate, Back Strap	AB
R57,58	VRD-SU2BB684J	680K ohm, 1/8W, ±5%, Carbon	AA	8	LSLVM0098AFFW	Sleeve, Reversing Gear	AA	64	MSPRT0728AFFJ	Spring, Loading Gear	AA	120	LHLDP1071AFZZ	Holder, LED Indicator	AB
R59,60	VRD-SU2BB472J	4.7K ohm, 1/8W, ±5%, Carbon	AA	9	LSLVM0099AFFW	Sleeve, Play Set Lever	AA	65	MSPRT0729AFFJ	Spring, Play Set Lever	AA	121	LHLDP1072AFZZ	Holder, LED Indicator	AB
R61,62	VRD-SU2BB122J	1.2K ohm, 1/8W, ±5%, Carbon	AA	10	LSLVM0100AFFW	Spacer, Tape End Detect Spring	AA	66	MSPRT0730AFFJ	Spring, Half Eject	AA	122	LHLDW1075AFZZ	Nylon Band, 60mm	AA
R141	VRD-SU2EE330J	33 ohm	AA	11	LSLVM0102AFFW	Sleeve, Mode Lock Lever	AA	67	MSPRT0731AFFJ	Spring, Back Pinch Roller	AA	123	LHLDW3009AFFW	Wire Holder	AA
R218	VRD-SU2EE332J	3.3K ohm	AA	12	LSLVM0103AFFW	Sleeve, Mode Lock Lever	AA	68	MSPRT0733AFFJ	Spring, Program Lever	AA	124	LHLDZ3067AFSA	Holder, LCD	AE
R219	VRD-SU2EE473J	47K ohm	AA	13	LSLVM0106AFFW	Sleeve, Head Base Guide	AA	69	MSPRT0734AFFJ	Spring, Idler Lever	AA	125	LPLTP0060AFZZ	Plate, Preset Button	AA
R301	VRD-ST2EE103J	10K ohm	AA	14	LX-BZ0249AFFF	Screw, Tape End Detect Lever	AA	70	MSPRT0735AFFJ	Spring, Program Lever	AA	126	MLEVFI279AFFW	Lever, Dolby/Metal Switch	AB
R303	VRD-ST2EE562J	5.6K ohm	AA	15	LX-BZ0252AFFD	Screw, Reversing Gear	AA	71	MSPRT0736AFFJ	Spring, Fast-forward/Rewind Lever	AA	127	MSPRD0330AFFW	Spring, Cassette Compartment	AA
R304	VRD-ST2EE102J	1K ohm	AA	16	LX-BZ0318AFZZ	Screw, Flywheel Thrust	AA	72	MSPRT0758AFFJ	Spring, Half Set	AA	128	PCOVIM1059AFZZ	Cover, DX/Local, Knob	AA
R305	VRD-ST2EE272J	2.7K ohm	AA	17	LX-WZ5018AGZZ	Washer, 2.1W 4-0.25	AA	73	NBLTK0186AFZZ	Belt, Flywheel Drive	AD	129	PCOVZ8058AFZZ	Holder Cover, Lamp	AB
R308	VRD-ST2EE102J	1K ohm	AA	18	LX-WZ5020AGZZ	Washer, 1.7W 3.2-0.25	AA	74	NBLTK0187AFZZ	Belt, Gear Drive	AC	131	PCUSG0165AF00	Rubber, 11.5×11.5×6mm	AA
R315	VRD-ST2EE272J	2.7K ohm	AA	19	LX-WZ5037AGZZ	Washer, 2.6W 4.7-0.25	AA	75	NDAIR0153AFSA	Turntable	AH	132	PCUSS0161AFZZ	Cushion, LCD, 20×8 ×10mm	AA
R316	VRD-ST2EE473J	47K ohm	AA	20	LX-WZ9064AFFZ	Washer, 1.5W 3.8-0.5	AA	76	NFLYCO092AFZZ	Flywheel	AH	133	PFILW0035AFZZ	Deflection Plate, Front	AE
R317	VRD-ST2EE152J	1.5K ohm	AA	21	LX-WZ9066AFZZ	Washer, 1.2W 3.2-0.5	AA	77	NIDR-0076AFZZ	Gear, Play Idler	AC	134	PFILW0036AFZZ	Deflection Plate, Rear	AE
R326	VRD-ST2EE472J	4.7K ohm	AA	22	LX-WZ9067AFFZ	Washer, Play Idler	AB	78	NPLYR0077AFZZ	Pulley, Flywheel	AB	135	PCUSG0170AFZZ	Rubber 16.5×8×3.8mm	AA
R327	VRD-ST2EE223J	22K ohm	AA	23	LX-WZ9068AFFZ	Washer, Tape End Detect Spring	AA	79	NPLYR0078AFZZ	Pulley, Reversing	AC	136	PREFL0084AFZZ	Illumination Plate, LCD	AD
R328	VRD-ST2EE393J	39K ohm	AA	24	MLEVFI131AFFW	Lever, Lock Reversing Gear	AB	80	NROLPO062AFZZ	Gear (B)	AA	137	PREFL0085AFZZ	Reflection Plate, LCD	AA
R329	VRD-ST2EE100J	10 ohm	AA	25	MLEVFI132AFFW	Lever, Lock Loading Gear	AC	81	NROLPO065AFZZ	Tape End Detect Cam Gear	AB	138	PSPAV0064AFZZ	Spacer, LCD	AA
R401	VRD-SU2EE103J	10K ohm	AA	26	MLEVFI133AFFW	Lever, Reversing Drive	AC	82	NROLPO066AFZZ	Gear, Reversing	AD	139	PSPAV0065AFZZ	Spacer, LCD	AA
R402	VRD-ST2EE151J	150 ohm	AA	27	MLEVFI134AFFW	Lever, Back Pinch Roller	AC	83	NROLPO067AFZZ	Gear, Loading	AD	140	PSPAZ0074AFZZ	Spacer, Operation Panel	AD
R408	VRD-SU2EE122J	1.2K ohm	AA	28	MLEVFI135AFZZ	Lever, Mode Lock	AC	84	NROLPO068AFZZ	Gear, Middle	AB	141	PSPAZ0075AFZZ	(Screw, Nut, Spacer, Washer, Bracket), Unit	AE
R411	VRD-SU2EE822J	8.2K ohm	AA	29	MLEVFI136AFFW	Lever, Reverse	AB	85	NROLV0018AFZZ	Gear, Fast-forward/Rewind	AH	141-1	Not Available	Nut, Part of PSPAZ0075AFZZ	—
R413	VRD-SU2EE152J	1.5K ohm	AA	30	MLEVFI137AFZZ	Lever, Play Set	AE	86	NROLY0039AFZZ	Pinch Roller (Left)	AF	141-2	Not Available	Washer, Part of PSPAZ0075AFZZ	—
R414	VRD-SU2EE273J	27K ohm	AA	31	MLEVFI138AFZZ	Lever, Loading	AD	87	NROLY0040AFZZ	Pinch Roller (Right)	AF	141-3	Not Available	Spacer, Part of PSPAZ0075AFZZ	—
R415	VRC-MT2HG391J	390 ohm, 1/2W, ±5%, Solid	AA	32	MLEVFI139AFFW	Lever, Cassette Half Lock (A)	AB	88	PCOVU3134AF00	Cover, Screen, Light	AA	142	PSPAZ0087AFZZ	(Screw, Nut, Spacer, Washer), Unit	AD
R416	VRD-ST2EE391J	390 ohm	AA	33	MLEVFI1140AFFW	Lever, Cassette Half Lock (B)	AB	89	PSPAA0054AFFW	Spacer, Motor	AB	143	PTPEH0112AFZZ	Protection Tape	AA
R417	VRD-SU2EE103J	10K ohm	AA	34	MLEVFI1142AFFW	Lever, Back Pinch Roller	AB	90	PZETFO160AFZZ	Insulator, Bottom Cover	AB	144	PZETFO160AFZZ	Insulator, LCD	AA
R419	VRD-ST2EE562J	5.6K ohm	AA	35	MLEVFI1143AFFW	Lever, Eject Interlocking	AC	91	PZETVO054AFZZ	Insulator, LCD	AA	145	PZETVO054AFZZ	Insulator, LCD	AA
R420	VRD-SU2EE560J	56 ohm	AA	36	MLEVFI1144AFZZ	Lever, Rail	AG	92	PGUMM0111AF00	Cushion Rubber	AB	146	PZETVO055AFZZ	Insulator, LCD	AA
R423	VRD-SU2BB333J	33K													

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
CNS1	QCNW-1383AFZZ	Motor Wire Leads	AA
	QCNW-1495AFZZ	Motor Earth Wire Lead	AA
	QCNW-1458AFZZ	Socket, 7Pin With Wire Leads	AG
CNS2	QCNW-1256AFZZ	Socket, 3Pin With Wire Leads	AF
CNS3	Not Available	Solenoid APSS Part of RPLU-0142AFZZ	—
152	QFSHJ1050AF04	Fuse Holder and coil with Wire Lead.	AH
153	QFSHJ1064AFZZ	Fuse, Holder With Wire Lead	AC
154	QKITZ0015AFZZ	Accessory Wire Assembly, AM (RG-7550H/G)	
155	QKITZ0016AFZZ	Accessory Wire Assembly, (RG-9500)	
SO1	QSOCZ0015AFZZ	Antenna Socket	AC
SO2	QSOCD4708AFZZ	DIN Socket 7Pin	AE
SW101	QSW-P0381AFZZ	Switch, Mono/Stereo Selector	AF
SW401	QSW-F0136AFZZ	Switch, APSS	AD
SW402	QSW-F0137AFZZ	Switch, Radio/Tape Selector	AE
SW403(A~C)	QSW-S0303AFZZ	Switch, Forward/Reverse Change Over	AF
SW501(A~B)	QSW-P9151AFZZ	Switch, Metal	AE
SW502	QSW-P9151AFZZ	Switch, Dolby	AE
SW503,504	Not Available	Switch, Power(SW503) /Eject(SW504)	—
		Part of RVR-G0068AFZZ	
SW505	Not Available	Switch, Microprocessor UP/Down/Stop /Auto Memory	—
		Part of RVR-G0067AFZZ	—
PL601	RLMPM0146AFZZ	Lamp	AD
MO1	RMOTV0118AF01	Motor	AV
SOL501	RPLU-0115AFZZ	Solenoid, Play Lock	AL
SOL502	RPLU-0142AFZZ	Solenoid, APSS with CNS3 Socket 2Pin	AM
156	RTUNV0071AFZZ	Tuner Unit Assembly	BG
157	RV-LX0005AFZZ	LCD.	AQ
158	PZETFO161AFZZ	Insulator, Motor	AB
159	PREFL0086AFZZ	Reflection Paper, LCD	AA
160	QJUM-0002AFZZ	Jumper, Ceramic Coating 5.7mm	AA
161	PREFL0087AFZZ	Reflection, Cassette Compartment	AB
162	PFLT-0504AF00	Felt, Nose Piece	AA
	SPAKA0834AFZZ	Packing Add.	AC
	SPAKC1930AFZZ	Packing Case,(RG-7550H)	AG
	SPAKC1931AFZZ	Packing Case,(RG-7550G)	AG
	SPAKC1987AFZZ	Packing Case,(RG-9500)	AG
	SPAKC1950AFZZ	Packing Case, without Indication: MADE IN JAPAN, (RG-7550H)	AG

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
	SPAKC1958AFZZ	Packing Case without Indication: MADE IN JAPAN, (RG-7550G)	
	SPAKX0266AFZZ	Case, Accessory Parts	AB
	SSAKH0006AFZZ	Polyethylene Bag, Unit	AA
	TGANG1054AFZZ	Warranty Card, (RG-7550H/G)	AA
	TGANE1117AFZZ	Warranty Card, (RG-9500)	AB
	TINSZ0354AFZZ	Operation Manual, (RG-7550H/G)	AL
	TINSE0790AFZZ	Operation Manual, (RG-9500)	AE
	TLABM0136AFZZ	Label, Feature (RG-7550H)	AD
	TLABM0137AFZZ	Label, Feature (RG-9500)	AD
	TLABM0138AFZZ	Label, Feature (RG-7550G)	AD
	TLABM0140AFZZ	Feature Label Without Indication: MADE IN JAPAN, (RG-7550H)	AD
	TLABM0141AFZZ	Feature Label Without Indication: MADE IN JAPAN, (RG-7550G)	AD
	TLABS0119AFZZ	Label, FTZ (RG-7550H)	AA
	TLABS0123AFZZ	Label, Tuner Couting (RG-7550H)	AB
	TLABT0053AFZZ	Label, Patent	AA
	TLABZ0124AFZZ	Label, ANSS (RG-7550H/G)	AA
	TSPC-0802AFZZ	Specifications (RG-7550H)	AC
	TSPC-0803AFZZ	Specifications (RG-7550G)	AC
	TSPC-0827AFZZ	Specifications (RG-9500)	AC
	TTAG-0069AFZZ	Tag, Transport (RG-7550H/G)	AA
	TTAG-0071AFZZ	Tag, Transport, (RG-9500)	AA
	TTAGH0216AFZZ	Tag (RG-7550H/G)	AD
	LX-BZ0314AFFD	Screw Transport	AA
	TCAUH0297AFZZ	Card, Note when setting the clock	

P.W.B. ASSEMBLY

(not replacement item)			
DKEND0151AF01	Main P.W. Board Assembly (RG-7550H)	—	
DKEND0151AF02	Main P.W. Board Assembly (RG-7550G)	—	
DKEND0151AF03	Main P.W. Board Assembly (RG-9500)	—	
DKEND0153AF01	Microprocessor P.W. Board (RG-7550H)	—	
DKEND0153AF02	Microprocessor P.W. Board (RG-7550G/ RG-9500)	—	



PACKING METHOD (RG-9500 For UK only)

Writer and Editor : Engineering Administration of Audio Systems Group, Sharp Corp.

A8202-8289K

Printed in Japan.

In Japan gedruckt.

Imprimé au Japon.